



Atuadores multi-voltas

SA 07.2 - SA 16.2/SAR 07.2 - SAR 16.2

Unidade de controlo: eletrónica (MWG)

com controlo de atuador

AUMATIC AC 01.2 não intrusivo

Comando

 \rightarrow Paralelo

Profibus DP Modbus

Bus de campo FOUNDATION



Ler primeiro a documentação!

- Observe as informações de segurança.
- Esta documentação é parte integrante do produto.
- Guarde a documentação durante a vida útil do produto.
- Entregue a documentação a posteriores utilizadores ou proprietários do produto.

Objetivo da documentação:

Esta documentação inclui informações para as pessoas que realizam a instalação, colocação em funcionamento, operação e manutenção do produto e serve como meio auxiliar para a sua instalação e utilização.

Documentação de referência:

Manual (Operação e ajuste) AUMATIC AC 01.2 Paralelo

A documentação de referência pode ser obtida na Internet: www.auma.com ou diretamente na AUMA (ver <Endereços>).

Índice	1	Página
1.	Informações de segurança	5
1.1.	Notas básicas sobre a segurança	5
1.2.	Área de aplicação	5
1.3.	Área de utilização em ambientes potencialmente explosivos da zona 22 (opção)	6
1.4.	Advertências	7
1.5.	Notas e símbolos	7
2.	Identificação	8
2.1.	Chapa de características	8
2.2.	Descrição resumida	10
3.	Transporte, armazenamento e embalagem	11
3.1.	Transporte	11
3.2.	Armazenamento	11
3.3.	Embalagem	11
4.	Montagem	12
4.1.	Posição de montagem	12
4.2.	Montar o volante	12
4.3.	Montar o atuador multi-voltas na válvula/caixa redutora	12
4.3.1	Acoplamentos tipo B, B1 – B4 e E	12
4.3.1.1	Montar o atuador multi-voltas (com acoplamentos B1 – B4 ou E) na válvula/caixa redutora	ı- 13
4.3.2	Acoplamento A	13
4.3.2.1	Maquinação da bucha de encaixe	14
4.3.2.2	Montar o atuador multi-voltas (com acoplamento tipo A) na válvula	15
4.4.	Acessórios para a montagem	16
4.4.1	Tubo de proteção para fusos de válvula ascendentes	16
4.5.	Posições de montagem do painel local	16
4.5.1	Alterar as posições de montagem	17
5.	Ligações elétricas	18
5.1.	Notas básicas	18
5.2.	Ligação com ficha redonda AUMA	19
5.2.1	Abrir o compartimento de ligação	20
5.2.2	Ligação dos cabos	20

5.2.3	Fechar o compartimento de ligação	22
5.3.	Acessórios e ligação elétrica	22
5.3.1	Controlo montado em suporte de parede	22
5.3.2	Caixilho de proteção	23
5.3.3	Tampa de proteção	24
5.3.4	Estrutura intermédia "Double Sealed"	24
5.3.5	Ligação externa à terra	24
6.	Operação	25
6.1.	Operação manual	25
6.1.1	Engate a operação manual	25
6.1.2	Desengatar a operação manual	25
6.2.	Operação motorizada	25
6.2.1	Operação local do atuador	25
6.2.2	Operação remota do atuador	26
6.3.	Utilização dos menus através dos interruptores auxiliares (para ajustes e visualização de in-	27
	formações)	
6.3.1	Estrutura dos menus e navegação	28
6.4.	Nível de utilização, senha	29
6.4.1	Introduzir a senha	29
6.4.2	Alterar senhas	30
6.5.	Idioma das informações no mostrador	30
6.5.1	Alterar o idioma	30
7.	Indicadores	32
7.1.	Informações durante a colocação em funcionamento	32
7.2.	Indicações no mostrador	32
7.2.1	Mensagens de verificação do atuador e da válvula	33
7.2.2	Indicações de estado segundo a categoria AUMA	36
7.2.3	Indicações de estado segundo a recomendação NAMUR	37
7.3.	Indicador de posição mecânico/Indicador de funcionamento	38
7.4.	Luzes de aviso	39
8.	Mensagens	40
8.1.	Mensagens de estado através de relé de aviso (saídas digitais)	40
8.1.1	Atribuição das saídas	40
8.1.2	Codificação das saídas	40
8.2.	Mensagens analógicas	40
9.	Colocação em funcionamento (ajustes básicos)	41
9.1.	Ajustar o tipo de paragem	41
9.2.	Ajustar os interruptores de binário	42
9.3.	Ajustar os interruptores de fim de curso	43
9.4.	Operação de teste de funcionamento	45
9.4.1	Verificar o sentido de rotação	45
9.4.2	Verificar o interruptor de fim de curso	47
9.5.	Abrir o compartimento dos interruptores	47
9.6.	Ajustar o indicador de posição mecânico	47
9.7.	Verificar/ajustar o estágio de redução da engrenagem do redutor	48
9.8.	Fechar o compartimento dos interruptores	50
10.	Eliminação de falhas	51
10.1.	Falhas durante a colocação em funcionamento	51

indice	AC 01.2 hao intr	usivo
10.2.	Mensagens de falha e alertas	51
10.3.	Fusíveis	55
10.3.1	Fusíveis no controlo do atuador	55
10.3.2	Proteção do motor (monitorização térmica)	57
11.	Reparação e manutenção	58
11.1.	Medidas de prevenção para a reparação e operação seguras	58
11.2.	Manutenção	59
11.3.	Eliminação e reciclagem	59
12.	Dados técnicos	60
12.1.	Equipamentos e funções do atuador	60
12.2.	Equipamentos e funções do controlo do atuador	61
12.3.	Condições de utilização	64
12.4.	Acessórios	65
12.5.	Informações adicionais	65
13.	Lista de peças de reposição	66
13.1.	Atuadores multi-voltas SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2	66
13.2.	Controlo de atuador AUMATIC AC 01.2	68
14.	Certificados	70
14.1.	Declaração de montagem e declaração de conformidade CE	70
15.	Índice alfabético	71
	Contactos	72

1. Informações de segurança

1.1 Notas básicas sobre a segurança

Normas/Diretivas

Os produtos AUMA são construídos e fabricados segundo normas e diretivas reconhecidas. Isto é certificado através da declaração de montagem e da declaração de conformidade CE.

No que respeita à montagem, ligação elétrica, colocação em funcionamento e operação no local de instalação, o explorador do sistema e o construtor do sistema têm que garantir que todos os requisitos legais, diretivas, regulamentos, normas nacionais e recomendações sejam respeitados.

Informações de segurança/Alertas

As pessoas que trabalham com este aparelho têm que familiarizar-se com as informações de segurança e alertas apresentados nestas instruções de operação e cumprir as instruções indicadas. As informações de segurança e os sinais de alerta instalados no produto têm que ser observados para evitar ferimentos pessoais e danos materiais.

Qualificação do pessoal

A montagem, ligação elétrica, colocação em funcionamento, operação e manutenção do produto devem ser realizadas apenas por técnicos especializados e autorizados pelo explorador ou construtor da instalação.

Antes de iniciar os trabalhos neste produto, as pessoas têm que ter lido e compreendido estas instruções de operação, bem como ter conhecimento e cumprir as regras sobre a segurança no trabalho reconhecidas.

Colocação em funcionamento

Antes da colocação em funcionamento, é importante que sejam verificados se todos os ajustes estão conforme com os requisitos da aplicação. Ajustes incorretos poderão causar perigos específicos à aplicação como, por ex., a danos na válvula ou na instalação. O fabricante do produto não se responsabiliza por eventuais danos resultantes de ajustes incorretos. Neste caso, o utilizador assume completamente todos os riscos.

Operação

Pré-requisitos para uma operação segura e sem falhas:

- Transporte correto, armazenamento, instalação e montagem corretas bem como a colocação cuidadosa em funcionamento.
- Utilização do produto apenas se este estiver em perfeito estado e sob observação destas instruções de operação.
- Informar e eliminar (mandar eliminar) imediatamente eventuais falhas e danos.
- Observação das regras para a segurança no trabalho reconhecidas.
- Observação da legislação nacional relativa.
- A carcaça aquece durante o funcionamento, podendo ser alcançadas temperaturas de superfície > 60 °C. Para proteção contra eventuais queimaduras, recomendamos, antes de iniciar os trabalhos, controlar a temperatura da superfície do aparelho utilizando um aparelho de medição da temperatura adequado e, se necessário, utilizar luvas de proteção.

Medidas de proteção

O explorador ou construtor da instalação é responsável por garantir que sejam disponibilizadas todas as medidas de proteção no local como, por ex., tampas, barreiras ou dispositivos de proteção para todas as pessoas que trabalham com/na instalação.

Manutenção

Para garantir o funcionamento seguro do aparelho, têm que ser observadas as instruções de manutenção apresentadas nestas instruções de operação.

Modificações no aparelho só são permitidas após consentimento do fabricante.

1.2 Área de aplicação

Os atuadores multi-voltas AUMA são projetados para a operação em válvulas industriais, por ex. válvulas de globo, válvulas de borboleta e válvulas de macho esférico.

Outro tipo de aplicação apenas é permitido com autorização explícita (por escrito) do fabricante.

Não são permitidas, por ex., as seguintes áreas de utilização:

- Transportadores de superfície segundo EN ISO 3691
- Dispositivos de elevação segundo EN 14502
- Elevadores de pessoas segundo DIN 15306 e 15309
- Elevadores de mercadoria segundo EN 81-1/A1
- Escadas rolantes
- Operação contínua
- Montagem enterrada
- Operação contínua submergida (observar a proteção da carcaça)
- Ambientes potencialmente explosivos, com exceção da zona 22
- Ambientes com elevado grau de radiação em instalações nucleares

A AUMA não assume qualquer responsabilidade pela utilização incorreta ou para fins não autorizados dos aparelhos.

A observação e consideração destas instruções de operação são também parte da utilização prevista do equipamento.

Informação

As instruções de operação são válidas apenas para "fechar no sentido horário", isto é, o eixo acionado roda no sentido horário para fechar a válvula.

1.3 Área de utilização em ambientes potencialmente explosivos da zona 22 (opção)

Os atuadores da série indicada podem também ser utilizados em ambientes contendo poeiras potencialmente explosivas da ZONA 22 (segundo a directiva ATEX 94/9/CE).

Os atuadores foram construídos com a protecção de carcaça IP 68 e cumprem as estipulações da norma EN 50281-1-1:1998, parágrafo 6 - Equipamentos eléctricos a serem utilizados em ambientes com poeiras explosivas, requisitos para equipamentos eléctricos da categoria 3 – Protecção através da carcaça.

Para respeirar todos os requisitos da norma EN-50281-1-1: 1998, têm que ser observados os seguintes pontos:

- Segundo a directiva ATEX 94/9/CE, os atuadores devem incluir uma identificação adicional – II3D IP6X T150 °C.
- A temperatura máxima na superfície do atuador, com base numa temperatura ambiente de +40 °C e segundo a norma EN 50281-1-1 parágrafo 10.4, deve ser de 150 °C. No processo de determinação da temperatura máxima na superfície, não foi levado em consideração uma alta acumulação de poeiras sobre o equipamento, de acordo com o parágrafo 10.4.
- A ligação correta dos interruptores térmicos e dos termistores, bem como o cumprimento do tipo de serviço correto e dos dados técnicos, são os requisitos necessários para respeitar as temperaturas de superfície máximas dos aparelhos.
- O conetor de ligação só pode ser inserido ou retirado quando a tensão estiver desligada.
- Os bucins roscados utilizados também devem atender aos requisitos exigidos na categoria II3D e cumprir as exigências, no mínimo, da protecção de carcaça IP 67.
- Os atuadores devem ser ligados à ligação equipotencial por meio de uma ligação externa à terra (acessório) ou ser fixados a um sistema de tubagem também ligado à terra.
- Para garantir estanqueidade e a funcionalidade da protecção contra explosão, é obrigatório montar a tampa roscada (peça nº 511.0) e o tubo de protecção do fuso com tampa de protecção (peças nº 568.1 e 568.2) para a vedação do eixo oco.
- Para garantir estanqueidade e a funcionalidade da protecção contra explosão, é obrigatório montar a tampa roscada (peça n° 1.27) e o tubo de protecção do fuso com tampa de protecção (peças n° 160.1 e 160.2) para a vedação do eixo oco.

Em ambientes potencialmente explosivos, os requisitos da norma EN 502811-1 devem, em regra, ser respeitados. Pessoal treinado e qualificado durante
a colocação em funcionamento, assistência e manutenção são os pré-requisitos
para o funcionamento seguro do atuador.

1.4 Advertências

Para realçar processos relevantes à segurança nesta documentação, aplicam-se as seguintes advertências, que estão identificadas com uma palavra de sinal (PERIGO, ATENÇÃO, CUIDADO, AVISO).

⚠ PERIGO

Situação de perigo imediato de grande risco. A não observação pode levar a morte ou ferimentos graves.



Situação eventualmente perigosa de médio risco. A não observação pode levar a morte ou ferimentos graves.



Situação eventualmente perigosa de menor risco. A não observação pode levar a ferimentos ligeiros ou médios. Esta advertência pode também ser utilizada associada a danos materiais.

AVISO

Situação eventualmente perigosa. A não observação pode levar a danos materiais. Não utilizada em caso de perigo de ferimentos pessoais.

Estrutura e tipografia das advertências



Tipo e fonte de perigo!

Eventual consequência se não observado (opção)

- → Medida a tomar para evitar o perigo
- → Medida(s) adicional(ais)

O símbolo de segurança \triangle alerta para perigo de ferimento.

A palavra de sinal (neste caso, PERIGO) indica o grau de perigo.

1.5 Notas e símbolos

Os seguintes símbolos e notas são utilizados nesta documentação:

Informação

O termo **Informação** antes de um texto alerta para observações e informações importantes.

- Símbolo FECHAR (válvula fechada)
- Símbolo ABRIR (válvula aberta)
- ✓ Informações a considerar antes do passo seguinte. Este símbolo indica pré-requisitos para o passo seguinte ou medidas a tomar/considerar antes de executar o passo.

M > Aceder ao parâmetro através do menu

Descreve o caminho no menu para aceder ao parâmetro. Desta forma, o parâmetro procurado pode ser facilmente encontrado no display através do botão de premir do controlo local.

<> Remete para outras secções de texto


Termos dentro deste símbolo remetem para outras secções de texto nesta documentação relativas ao mesmo assunto. Estes termos podem ser rapidamente encontrados no índice por palavras-chave, no índice ou nos títulos.

2. Identificação

2.1 Chapa de características

Os componentes do aparelho (atuador, controlo, motor) estão providos com uma chapa de características.


Figura 1: Disposição das chapas de características



- [1] Chapa de características do atuador
- [2] Chapa de características do controlo
- [3] Chapa de características do motor
- [4] Chapa adicional, por ex., chapa KKS

Descrição da chapa de características do atuador

Figura 2: Chapa de características do atuador (exemplo)



- [1] Nome do fabricante
- [2] Endereço do fabricante
- [3] **Designação da unidade** (ver abaixo para explicação)
- [4] N.º de comissionamento (ver abaixo para explicação)
- [5] N.º de série do atuador (ver abaixo para explicação)
- [6] Velocidade
- [7] Faixa de binário na direção FECHAR
- [8] Faixa de binário na direção ABRIR
- [9] Tipo de lubrificante [10] Tipo de proteção
- [11] Temperatura ambiente permitida
- [12] Atribuição opcional possível por pedido do cliente
- [13] Atribuição opcional possível por pedido do cliente

Designação da unidade

Figura 3: Designação da unidade (exemplo)



- 1. Tipo e tamanho do atuador
- 2. Tamanho da flange

Tipo e tamanho

Estas instruções são válidas para os seguintes tipos e tamanhos de aparelhos:

Atuadores multi-voltas para operação de controlo: SA 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2

Atuadores multi-voltas para operação de regulação: SAR07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2

N.º de comissionamento

Cada aparelho possui um n.º de comissionamento específico à encomenda (n.º de pedido). Com esse número, podem ser feitos downloads de esquemas elétricos (em língua alemã e inglesa), protocolos de inspeção e outras informações sobre o aparelho diretamente em **http://www.auma.com**. Para algumas das informações é necessário indicar o n.º do cliente.


Número de série do atuador

Tabela 1: Descrição dos números de série (com exemplos)

05	12	M D 12345		
1.+2	1.+2. Posição: semana de montagem			
05	Neste exemplo: semana de calendário 05			
3.+4	3.+4. Posição: Ano de fabrico			
	12	Neste exemplo: Ano de fabrico: 2012		
Res	Restantes dígitos			
		M D 12345	Número de fábrica interno para identificação clara do produto	

Descrição da chapa de características do controlo

Figura 4: Chapa de características do controlo



- [1] Designação da unidade
- [2] N.º de comissionamento
- [3] Esquema elétrico
- [4] Comando

Designação da unidade

AC 01.2 = Controlo de atuador AUMATIC

Esquema elétrico

9. Posição no esquema elétrico **TPA**: Posicionador (atuador):

Unidade de controlo: eletrónica:

I, Q= MWG (transdutor magnético de deslocamento e de binário)

Comando

24 V DC= comando através de interface paralela com tensão de controlo de 24 V CC

115 V AC= comando através de interface paralela com tensão de controlo de 115 V CA

 ${
m 0/4-20~mA}$ = comando através de interface paralela via entrada analógica ${
m 0/4-20~mA}$

2.2 Descrição resumida

Atuador multi-voltas

Definição segundo a norma EN ISO 5210:

Um atuador multi-voltas é um atuador que transmite um binário à válvula durante, pelo menos, uma rotação completa. Este atuador pode absorver forças axiais.

Os atuadores AUMA são movidos por motor elétrico e podem absorver forças axiais se utilizados em conjunto com o acoplamento do tipo A. Existe um volante que permite a operação manual. O desligamento nas posições finais pode ser realizado em função do percurso ou do binário. Para o controlo e processamento dos sinais do atuador é necessária uma unidade de controlo.

Controlos de atuador

O controlo de atuador AUMATIC é utilizado para controlar os atuadores AUMA e é fornecido pronto a funcionar. O controlo pode ser montado diretamente no atuador ou em separado, num suporte de parede.

As funções do controlo AUMATIC vão desde o controlo comum da válvula em operação ABRIR - FECHAR passando pela regulações de posição, registo de dados de serviço até funções de diagnóstico.

Controlo local/AUMA ToolSuite

A operação, ajustes e visualização podem ser realizadas diretamente no local com o controlo.

No local é possível

- manusear o atuador através do controlo local (botões de premir e mostrador) e realizar os vários ajustes (conteúdo desta documentação).
- através do software AUMA ToolSuite (opção) e um computador (PC ou portátil), pode ler dados, alterar e memorizar ajustes. A ligação entre o computador e o AUMATIC é realizada sem cabo através da interface Bluetooth (informações não incluídas nesta documentação).

Intrusivo - Não intrusivo

- Versão intrusiva (unidade de controlo: eletromecânica):
 o ajuste do percurso e do binário é realizado através de interruptores no atuador.
- Versão não intrusiva (unidade de controlo: eletrónica):
 o ajuste do percurso e do binário é realizado através do controlo; não é necessário abrir a caixa do atuador e do controlo. Para tal, está instalado no atuador um MWG (transdutor magnético de deslocamento e de binário) que disponibiliza também mensagens analógicas de confirmação de binário/sinal de binário e de confirmação de posição/sinal de posição.

3. Transporte, armazenamento e embalagem

3.1 Transporte

Transporte a unidade para o local de instalação em embalagem reforçada.

⚠ PERIGO

Carga suspensa!

Perigo de morte ou ferimentos graves.

- → NÃO permaneca por baixo de cargas suspensas.
- → Fixe o dispositivo de elevação na carcaça e NÃO no volante.
- → Atuadores montados numa válvula: fixe o dispositivo de elevação na válvula e NÃO no atuador.
- → Atuadores montados com caixa redutora: fixe o dispositivo de elevação nos olhais da caixa redutora e NÃO no atuador.
- → Atuadores montados com controlo: fixe o dispositivo de elevação no atuador e NÃO no controlo.

3.2 Armazenamento

AVISO

Perigo de corrosão deviso a armazenamento incorreto!

- → Armazene a unidade num local seco e bem ventilado.
- → Proteja a unidade contra a humidade do solo, guardando-a numa prateleira ou sobre um estrado de madeira.
- → Cubra a unidade para protegê-la contra pó e sujidade.
- → Aplique anti-corrosivo adequado nas superfícies não pintadas.

AVISO

Danos no mostrador devido a temperaturas demasiado baixas!

→ O controlo do atuador AUMATIC NÃO deve ser armazenado a temperaturas ambiente inferiores a –30 °C.

Armazenamento prolongado

Se o produto for armazenado por um período longo (de mais de 6 meses), tenha ainda em conta os seguintes aspetos:

- Antes do armazenamento: proteja as superfícies não pintadas, especialmente as peças de acoplamento e as superfícies de montagem com um anti-corrosivo de longa duração.
- Em intervalos de aprox. 6 meses: verifique se há formação de corrosão. Se houver indícios de corrosão, aplique uma nova camada de anti-corrosivo.

3.3 Embalagem

Os nossos produtos estão protegidos para o transporte desde a fábrica dentro de embalagens especiais. Estas embalagens são compostas de materiais ecológicos de fácil separação e são recicláveis. Para as nossas embalagens são usados os seguintes materiais: madeira, cartão, papel e folha de polietileno. Recomendamos o recurso a empresa de reciclagem para realizar a eliminação do material de embalagem.

4. Montagem

4.1 Posição de montagem


Os atuadores e controlos de atuador AUMA podem funcionar, sem restrições, em qualquer posição de montagem.

4.2 Montar o volante

Informação

Para efeitos de transporte os volantes de diâmetro acima de 400 mm são fornecidos separadamente.

Figura 5: Volante



- [1] Anel distanciador
- [2] Veio de entrada
- [3] Volante
- [4] Anilha freio
- 1. Se necessário, enfie o anel distanciador [1] no veio de entrada [2].
- 2. Enfie o volante [3] no veio de entrada.
- 3. Fixe o volante [3] com a anilha freio [4] fornecida.

4.3 Montar o atuador multi-voltas na válvula/caixa redutora

AVISO

Perigo de corrosão devido a danos na pintura de proteção e formação de água condensada!

- → Retocar a pintura de proteção danificada após os trabalhos no aparelho.
- → Após a montagem, ligar imediatamente o aparelho para que o aquecimento impeça a formação de água condensada.

4.3.1 Acoplamentos tipo B, B1 – B4 e E

Utilização


- Para fusos rotativos e não ascendentes
- Não adequado para forças axiais

Estrutura

Acoplamento furo com fenda:

- Forma B1 B4 com furo segundo ISO 5210
- Forma B e E com furo segundo DIN 3210
- É possível uma transformação posterior de B1 para B3, B4 ou E.

Figura 6: Acoplamento



- [1] Acoplamentos tipo B, B1 B4, E e C
- [2] Bucha de saída/bucha de encaixe com furo e fenda
- [3] Anel de retenção

Informação O encaixe da flange da válvula deverá ser folgado.

4.3.1.1 Montar o atuador multi-voltas (com acoplamentos B1 – B4 ou E) na válvula/caixa redutora

- 1. Verifique se a flange do acoplamento é correta.
- 2. Verifique se o orifício e o escatel encaixam no eixo de entrada.
- 3. Aplique uma pequena quantidade de massa lubrificante no eixo de entrada.
- 4. Insira o atuador.

Informação: certifique-se que o ressalto encaixa uniformemente no recesso e que as faces de montagem ficam em contacto total.

- Fixe o atuador com os parafusos de acordo com a tabela.
 Informação: para evitar a corrosão dos contactos, recomendamos proteger os parafusos com vedante para rosca.
- 6. Aperte os parafusos alternadamente aplicando o binário especificado na tabela.

Tabela 2: Binários de aperto para parafusos

Parafusos	Binário de aperto T _A [Nm]
Rosca	Classe de resistência 8.8
M8	25
M10	51
M12	87
M16	214
M20	431

4.3.2 Acoplamento A

Utilização

- Acoplamento para fusos ascendentes e n\u00e3o rotativos
- Adequado para absorção de forças axiais


Informação

Para a adaptação do atuador a acoplamentos tipo A do cliente com flange do tamanho F10 e F14 (ano de fabrico 2009 e mais antigos) é necessário um adaptador. Este adaptador pode ser encomendado à AUMA.

4.3.2.1 Maquinação da bucha de encaixe

✓ Este passo só é necessário para buchas sem furo ou pré-furadas.


Figura 7: Estrutura do acoplamento A



- [1] Bucha de encaixe
- [2] Rolamento
- [2.1] Disco do rolamento
- [2.2] Coroa
- [3] Anel de centragem
- 1. Desaperte o anel de centragem [3] e remova-o do acoplamento.
- 2. Desaperte a bucha [1] juntamente com os rolamentos [2] e remova-os.
- 3. Remova os discos [2.1] e as coroas [2.2] da bucha [1].
- 4. Fure e maquine a bucha de encaixe [1] e corte a rosca.
 Informação: Ao tensionar, garanta que a concentricidade e a excentricidade são respeitadas!
- 5. Limpe a bucha de encaixe [1] maquinada.
- 6. Lubrifique suficientemente a coroa [2.2] e os discos [2.1] com lubrificante universal EP de sabão de lítio de forma a que todos os espaços internos fiquem enchidos com lubrificante.
- 7. Encaixe os discos [2.1] e as coroas [2.2] lubrificadas na bucha [1].
- 8. Volte a colocar a bucha [1] juntamente com os rolamentos [2] no acoplamento. **Informação:** Garanta de que os grampos ou dentes estão corretamente encaixados nas ranhuras do eixo oco.
- Aparafuse o anel de centragem [3] até que este fique bem firme contra o ressalto.

4.3.2.2 Montar o atuador multi-voltas (com acoplamento tipo A) na válvula

Figura 8: Montagem com acoplamento tipo A



- [1] Fuso da válvula
- [2] Acoplamento A
- [3] Parafusos para o atuador
- [4] Flange da válvula
- [5] Parafusos para o acoplamento
- 1. Se o acoplamento tipo A já estiver montado no atuador multi-voltas: desaperte os parafusos [3] e remova o acoplamento A [2].
- 2. Verifique se a flange do acoplamento A cabe na flange da válvula [4].
- 3. Aplique uma pequena quantidade de massa lubrificante no fuso da válvula [1].
- 4. Insira o acoplamento A no fuso da válvula e aperte-o rodando-o até encostar na flange da válvula.
- 5. Rode o acoplamento A até os furos de fixação ficarem alinhados.
- 6. Aperte os parafusos de fixação [5], mas não completamente.
- 7. Insira o atuador no fuso da válvula de forma a que o arrastador da bucha roscada engate na bucha de saída.
- → Na posição correta as flanges estão alinhadas.
- 8. Alinha o atuador de forma a que os furos de fixação figuem alinhados.
- 9. Fixe o atuador com os parafusos [3].
- 10. Apertar os parafusos [3] alternadamente aplicando o binário especificado na tabela.

Tabela 3: Binários de aperto para parafusos

Parafusos	Binário de aperto T _A [Nm]
Rosca	Classe de resistência 8.8
M6	11
M8	25
M10	51
M12	87
M16	214
M20	431


- 11. Rode o atuador manualmente na direção ABRIR até a flange da válvula ficar firmemente sobre o acoplamento A.
- 12. Aperte os parafusos de fixação [5] entre a válvula e o acoplamento A alternadamente aplicando o binário indicado na tabela.

4.4 Acessórios para a montagem

4.4.1 Tubo de proteção para fusos de válvula ascendentes

— Opção —

Figura 9: Montagem do tubo de proteção do fuso



- [1] Tampa de proteção para o tubo de proteção do fuso
- [2] Tubo de proteção do fuso
- [3] Junta
- 1. Enrole cânhamo, fita de teflon ou material de vedação em volta da rosca.
- 2. Enrosque o tubo de proteção [2] na rosca e aperte-o firmemente.
- 3. Empurre a vedação [3] para baixo até alcançar a carcaça.
- Verifique se a tampa do tubo de proteção [1] está presente e não está danificada.

4.5 Posições de montagem do painel local

A posição de montagem do painel local corresponde às especificações da encomenda. Se após a montagem na válvula ou na caixa redutora, no local, o painel local estiver posicionado de forma desfavorável, a posição ainda poderá ser alterada posteriormente. São possíveis quatro posições de montagem:

Figura 10: Posições de montagem A e B




Figura 11: Posições de montagem C e D



4.5.1 Alterar as posições de montagem



Tensão perigosa!

Perigo de choque elétrico.

→ Desligue a tensão antes de abrir.

AVISO

Descarga eletrostática ESD!

Danos nos componentes eletrónicos.

- → Garantir uma ligação à terra dos aparelhos e uma descarga eletrostática das pessoas.
- 1. Soltar os parafusos e remover o painel local.
- 2. Verificar se a junta tórica está em bom estado; colocar corretamente a junta tórica.
- 3. Rodar o painel local para as novas posições e voltar a colocar o mesmo.

AVISO

Danos nos cabos devido a torções ou esmagamento!

Perigo de falhas funcionais.

- → Rodar o painel local, no máximo, em 180°.
- → Montar o painel local com cuidado para não esmagar nenhum cabo.
- 4. Apertar os parafusos alternadamente dando sempre o mesmo número de voltas.

5. Ligações elétricas

5.1 Notas básicas



Perigo em caso de ligação elétrica incorreta

A não observação poderá levar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

- → A ligação elétrica deve ser realizada apenas por técnicos especializados.
- → Observar as notas apresentadas neste capítulo antes de efetuar as ligações.
- → Observar as informações apresentadas nos capítulos <Colocação em funcionamento> e <Operação de teste> após a ligação e antes de ligar a tensão.

Esquema elétrico/Esquema de ligações

No ato da entrega, o esquema elétrico/esquema de ligações correspondente (em língua alemã e inglesa) é fixado ao aparelho, dentro de uma bolsa impermeável, junto com as instruções de operação. Este pode ser solicitado à AUMA com indicação do n.º do comissionamento (ver chapa de características), descarregado, diretamente, da Internet (http://www.auma.com).

Tipos de rede permitidos (redes de alimentação)

Os controlos (atuadores) são adequados para a utilização em redes TN e TT com ponto estrela diretamente ligado à terra para tensões nominais até, no máx., 690 V CA. A sua utilização em redes IT é permitida para tensões nominais até, no máx., 600 V CA se forem observados os aspetos <Fusíveis a cargo do cliente>.

Fusíveis a cargo do clien-

Para assegurar a proteção contra curto-circuitos e para habilitar o atuador, são necessários fusíveis e secionadores de carga no local de instalação.

Os valores de corrente necessários para a instalação correta correspondem à soma do consumo de corrente do motor (ver dados técnicos elétricos) e do consumo de corrente do controlo.

Tabela 4: Consumo de corrente do controlo

Tensão de alimentação	Consumo de corrente máx.	
Oscilação permitida para a tensão de alimentação	±10 %	-30 %
100 até 120 V CA	750 mA	1 200 mA
208 até 240 V CA	400 mA	750 mA
380 até 500 V CA	250 mA	400 mA
515 até 690 V CA	200 mA	400 mA

Tabela 5: Fusíveis máximos permitidos

Secção de potência	Potência de dimensio- namento	Fusíveis máx.
Contactor inversor A1	Até 1,5 kW	16 A (gL/gG)
Contactor inversor A2	Até 7,5 kW	32 A (gL/gG)
Contactor inversor A3	Até 11 kW	63 A (gL/gG)
Tirístor	Até 1,5 kW	16 A (g/R) I ² t<1 500A ² s
Tirístor	Até 3 kW	32 A (g/R) I ² t<1 500A ² s
Tirístor	Até 5,5 kW	63 A (g/R) I ² t<5 000A ² s

Se o controlo for montado separado do atuador (controlo montado em suporte de parede): observar o comprimento e a secção transversal do cabo de ligação ao dimensionar os fusíveis.

Se o aparelho for utilizado numa rede TI, utilize controladores de isolamento apropriados e autorizados: por ex., controladores de isolamento com método de medição por impulsos.

Alimentação do controlo (eletrónica)

Em caso de alimentação externa do controlo (eletrónica): a tensão de alimentação externa tem que possuir um isolamento reforçado contra tensão de alimentação, de

acordo com IEC 61010-1 e só pode ser fornecida através de um circuito de corrente limitado para 150 VA, de acordo com IEC 61010-1.

Potencial das ligações do cliente

Todos os sinais de entrada (comando) têm que ser fornecidos com o mesmo potencial.

Todos os sinais de saída (mensagens de estado) têm que ser fornecidos com o mesmo potencial.

Padrões de segurança

Todos os aparelhos externos ligados ao sistema têm que cumprir os padrões de segurança aplicáveis.

Cablagem, de acordo com EMC

Os cabos de sinal e de rede são sensíveis a interferências.


Os cabos do motor são fontes de interferências.

- Os cabos sensíveis a interferências e as fontes de interferências devem ser instalados, na medida do possível, distantes uns dos outros.
- A resistência à interferência de cabos de sinal e de rede aumenta quando os cabos são instalados próximos ao potencial de massa.
- Evite cabos longos ou observe que estes sejam instalados em zonas pouco sujeitas a interferências.
- Evite longos percursos paralelos de cabos, quer sejam cabos sensíveis a interferências ou sejam fontes de interferências.
- Para a ligação de posicionadores remotos, é necessário utilizar cabos blindados.

Tipo de corrente, tensão de alimentação e frequência de rede

O tipo de corrente, a tensão de alimentação e a frequência de rede têm de corresponder aos dados indicados na chapa de características do motor.

Figura 12: Chapa de características do motor (exemplo)



- [1] Tipo de corrente
- [2] Tensão de alimentação
- [3] Frequência de rede (para motores trifásicos e de corrente alternada)

Cabos de ligação

- Para garantir o isolamento do aparelho, utilizar sempre cabos apropriados (resistentes a tensão). Dimensionar os cabos, no mínimo, para a maior tensão nominal possível.
- Utilizar cabos de ligação com gama de temperaturas mínima apropriada.
- Para cabos de ligação expostos a radiação UV (por ex., cabos instalados no exterior), utilizar cabos resistentes a UV.


5.2 Ligação com ficha redonda AUMA

Seções transversais de ligação da ficha redonda AUMA:

- Terminais de potência (U1, V1, W1, U2, V2, W2): máx. 6 mm² (flexível)/10 mm² (rígido)
- Ligação do fio de terra ⊕: máx. 6 mm² (flexível)/10 mm² (rígido)
- Contaos de controlo (1 até 50): máx. 2,5 mm²

5.2.1 Abrir o compartimento de ligação

Figura 13: Ligação com ficha redonda AUMA, versão S



- [1] Tampa
- [2] Parafusos da tampa
- [3] O-ring
- [4] Parafusos do casquilho
- [5] Casquilho
- [6] Entrada para o cabo
- [7] Tampões
- [8] Bucim roscado (não incluído no fornecimento)



Tensão perigosa!

Perigo de choque elétrico.

- → Desligue a tensão antes de abrir.
- 1. Desaperte os parafusos [2] e remova a tampa [1].
- 2. Desaperte os parafusos [4] e remova o casquilho [5] da tampa [1].
- 3. Coloque bucins roscados [8] adequados aos cabos de ligação.
- → A proteção IP... especificada na chapa de características só será assegurada se forem utilizados bucins adequados.

Figura 14: Exemplo: Chapa de características, proteção IP 68



- 4. Sele as entradas de cabos [6] não utilizadas por meio de tampões adequados [7].
- 5. Passe os cabos para dentro dos bucins roscados [8].

5.2.2 Ligação dos cabos

- ✔ Observe as secções transversais de ligação permitidas.
- 1. Descarne os cabos.
- 2. Isole os fios.
- 3. Para cabos flexíveis: Utilize ponteiras segundo DIN 46228.
- 4. Ligue os cabos de acordo com o esquema elérico correspondente.




Em caso de falha: tensão perigosa se o fio de terra NÃO estiver ligado!

Perigo de choque elétrico.

- \rightarrow Ligue todos os fios de terra.
- → Ligue a ligação dos fios de terra aos fios de terra do cabo de ligação.
- → Só coloque o aparelho em funcionamento se o fio de terra estiver ligado.
- 5. Aparafuse, firmemente, o fio de terra com olhais (cabos flexíveis) ou anilhas (cabos rígidos) à ligação do fio de terra.

Figura 15: Ligação do fio de terra



- [1] Casquilho
- [2] Parafuso
- [3] Anilha
- [4] Anilha de mola
- [5] Fio de terra com terminal olhal/anilha
- [6] Ligação do fio de terra, símbolo: 🕀



Perigo de corrosão devido a formação de condensados!


→ Após a montagem, colocar, imediatamente, o aparelho em funcionamento para que o aquecimento impeça a formação de condensações.

Informação

Alguns atuadores dispõem, adicionalmente, de um aquecimento do motor. O aquecimento do motor impede a formação de condensados dentro do motor e melhora as características de arranque em caso de temperaturas ambiente extremamente baixas.

5.2.3 Fechar o compartimento de ligação

Figura 16: Exemplo: Versão S



- [1] Tampa
- [2] Parafusos da tampa
- [3] O-ring
- [4] Parafusos do casquilho
- [5] Casquilho
- [6] Entrada para o cabo
- [7] Tampões
- [8] Bucim roscado (não incluído no fornecimento)



Curto-circuito devido a cabos entalados!

Perigo de choque elétrico e falhas funcionais.

- ightarrow Coloque cuidadosamente o casquilho para não entalar nenhum cabo.
- 1. Coloque o casquilho [5] na tampa [1] e fixe-o com os parafusos [4].
- 2. Limpe as superfícies de vedação da tampa [1] e da carcaça.
- Verifique se a junta tórica não está danificada; substitua-a, em caso de necessidade.
- 4. Aplique um pouco de massa não-ácida (por ex., vaselina) na junta tórica e instale-a devidamente na sua posição.
- 5. Coloque a tampa [1] e aperte os parafusos [2] alternadamente, dando sempre o mesmo número de voltas.
- 6. Aperte os bucins roscados [8] aplicando o binário especificado para que a proteção da carcaça correspondente seja assegurada.

5.3 Acessórios e ligação elétrica

— Opção —


5.3.1 Controlo montado em suporte de parede

Com o suporte de parede, é possível instalar o controlo separado do atuador.

Utilização

- Se o atuador estiver montado num local de difícil acesso.
- Em caso de temperaturas elevadas no atuador.
- Em caso de vibrações nas válvulas.

Estrutura Figura 17: Estrutura com suporte de parede



- [1] Suporte de parede
- [2] Cabos de ligação
- [3] Ligação elétrica no suporte de parede (XM)
- [4] Ligação elétrica no atuador (XA)
- [5] Ligação elétrica no controlo (XK) ficha do cliente

Antes de efetuar as ligações


- Respeitar o comprimento admissível dos cabos de ligação: máx. 100 m.
 - Recomendação: conjunto de controlo LSW20 da AUMA.
- Se n\u00e3o for utilizado o conjunto de controlo AUMA:
 - Utilizar cabos de ligação apropriados, flexíveis e blindados.
 - Para MWG, utilizar um cabo de dados separado adequado para CAN e com impedância de 120 Ohm (por ex., UNITRONIC BUS-FD P CAN UL/CSA 2 x 2 0,5 mm², da Lapp).
 - Ligação do cabo de dados: XM2-XA2 = CAN L, XM3-XA3 = CAN H.
 - Alimentação MWG: XM6-XA6 = GND, XM7-XA7 = +24 V CC (ver esquema elétrico).
 - Na ligação elétrica no suporte de parede [3], as ligações são realizadas por cravagem.
 - Para efetuar a cravagem, utilize uma ferramenta de cravar adequada.
 - Secções transversais das ligações para fios flexíveis:
 - Cabos de controlo: máx. 0,75 até 1,5 mm²
 - Fonte de alimentação: máx. 2,5 até 4 mm²
- Se existirem cabos de ligação, por ex., do aquecedor, que têm que ser passados diretamente do atuador para a ficha do cliente XK (XA-XM-XK, ver esquema elétrico), estes cabos de ligação têm que ser submetidos a um controlo de isolamento de acordo com as disposições da norma EN 50178. Exceção são os cabos de ligação do MWG. Estes cabos não têm que ser submetidos a controlo.

5.3.2 Caixilho de proteção

Utilização Caixilho de proteção para guardar, com segurança, fichas removidas.

Para proteção contra contato direto dos contatos e influências do meio ambiente.

Figura 18: Caixilho de proteção



5.3.3 Tampa de proteção

Tampa de proteção para o compartimento da ficha (em caso de ficha retirada).

O compartimento de ligação do motor aberto pode ser fechado com uma tampa de proteção (não ilustrada).

5.3.4 Estrutura intermédia "Double Sealed"

Se a ligação elétrica for removida ou os bucins roscados não estiverem devidamente vedados, é possível que pó ou humidade entre para dentro da carcaça. A instalação da estrutura intermédia "Double Sealed" [2] entre a ligação elétrica [1] e a carcaça do aparelho impede, de forma eficaz, que isto aconteça. A proteção do aparelho (IP 68) é mantida, mesmo se a ligação elétrica [1] for removida.

Figura 19: Ligação elétrica com estrutura intermédia "Double Sealed"



- [1] Ligação elétrica
- [2] Estrutura intermédia "Double Sealed"

5.3.5 Ligação externa à terra

Opcionalmente, está disponível na carcaça uma ligação externa à terra (estribo de aperto) para ligação do aparelho ao equipotencial.

Figura 20: Ligação à terra



6. Operação

AVISO

Danos nas válvulas em caso de ajuste básico incorreto!

→ Antes da operação elétrica do atuador, é necessário ajustar os ajustes básico tipo de paragem, interruptor de binário e interruptor de fim de curso.

6.1 Operação manual


Para efetuar o ajuste e a colocação em funcionamento, em caso de falha no motor ou falha de rede, o atuador pode ser operado no modo manual. A operação manual é engatada através de um mecanismo de mudanças montado.

6.1.1 Engate a operação manual


AVISO

Danos no acoplamento do motor em caso de manuseamento incorreto!

- → Engate a operação manual só com o motor parado.
- 1. Pressione o botão.



- 2. Rode o volante na direção desejada.
 - → Para fechar a válvula, rode o volante no sentido horário.
 - O veio de entrada (válvula) roda no sentido horário na direção FECHAR.



6.1.2 Desengatar a operação manual

A operação manual é automaticamente desengatada quando o motor é ligado. O volante para em operação motorizada.

6.2 Operação motorizada

✔ Antes da operação motorizada, efetue todos os ajustes de colocação em funcionamento e realize uma operação de teste.

6.2.1 Operação local do atuador

A operação local do atuador é realizada através de interruptores auxiliares manuais instalados no controlo local do AC.

Figura 23: Painel local



- [1] Interruptor para comando de deslocamento na direção ABRIR
- [2] Interruptor auxiliar STOP
- [3] Interruptor para comando de deslocamento na direção FECHAR
- [4] Interruptor auxiliar RESET
- [5] Seletor



Perigo de superfícies quentes, por ex., devido a temperaturas ambiente elevadas ou exposição direta ao sol!

Perigo de queimadura

- → Verificar a temperatura da superfície e, se necessário, usar luvas de proteção.
- → Colocar o seletor [5] na posição Operação local (LOCAL).



- → O atuador apenas pode ser controlado através dos interruptores auxiliares [1 3]:
- Movimentar o atuador na direção ABRIR: pressione o interruptor [1] =
- Parar o atuador: premir o interruptor auxiliar STOP [2].
- Movimentar o atuador na direção FECHAR: pressione o interruptor [3] <u>I</u>.

Informação

Os comandos de operação ABRIR - FECHAR podem ser controlados através do serviço intermitente ou com contacto mantido. No modo de contacto mantido, o atuador desloca-se, depois de o interruptor ter sido pressionado, até às respetivas posições finais, a não ser que receba antes outro comando. Para mais informações, consulte o manual (Operação e ajuste).

6.2.2 Operação remota do atuador

→ Coloque o interruptor seletor na posição Operação remota (REMOTO).



 O controlo remoto do atuador é apenas possível através de comandos de operação (ABRIR, PARAR, FECHAR) ou através de valores nominais analógicos pré-definidos (por ex., 0 – 20 mA).

Informação

Em atuadores com posicionador, é possível comutar entre **Controlo ABRIR - FECHAR** (Remoto ABRIR-FECHAR) e **Controlo por valor nominal** (Remoto SETPOINT). A comutação é realizada através da entrada MODO, por ex., através de um sinal de 24 V CC (ver esquema elétrico).

6.3 Utilização dos menus através dos interruptores auxiliares (para ajustes e visualização de informações)


Os menus para visualização de informações e ajustes são operados através dos interruptores auxiliares [1–4] do controlo local.

Para utilizar os menus, o interruptor seletor [5] tem que estar na posição **0** (DESLIGADO).



A última linha [6] do mostrador serve como ajuda de navegação e indica que interruptores auxiliares [1–4] podem ser utilizados para navegar entre os menus.

Figura 27:



- [1-4] Interruptores auxiliares e ajuda de navegação
- [5] Seletor
- [6] Mostrador

Tabela 6: Funções de interruptor auxiliar importantes para utilização dos menus

Interruptor auxiliar	Ajuda de nave- gação no mo- strador	Funções	
[1] 🛦	Cima ▲	Página/Alterar a seleção	
		Alterar o valor	
		Introduzir algarismos 0 até 9	
[2] ▼	Baixo ▼	Página/Alterar a seleção	
Alterar o valor		Alterar o valor	
		Introduzir algarismos 0 até 9	
[3] 🗗	Ok	Confirmar a seleção	
		Guardar	
		Mudar para o menu "Alterar"	
		Indicar informações detalhadas adicionais	
[4] C	Config.	Mudar para o menu principal	
Saída Cancelar a ação Regressar à informação anterio		Cancelar a ação	
		Regressar à informação anterior	


Iluminação de fundo

- No modo de operação normal o mostrador é iluminado a branco. Em caso de falhas, a cor muda para vermelho.
- Sempre que um interruptor auxiliar é premido, o mostrador é iluminado mais claro. Se não for premido nenhum interruptor auxiliar durante 60 segundos, o mostrador volta a escurecer.

6.3.1 Estrutura dos menus e navegação


Grupos As informações indicadas no mostrador estão subdivididas em 3 grupos.

Figura 28: Grupos



- [1] Menu inicial
- [2] Menu de estado
- [3] Menu principal
- ID O menu de estado e o menu principal estão identificados com um código de identificação (ID)

Figura 29: Identificação ID




- S Primeira letra do ID: S = Menu de estado
- M Primeira letra do ID: M = Menu principal

Mudar de grupo

É possível mudar entre o menu de estado S e o menu principal M:

Para tal, prima o interruptor auxiliar **C** durante aprox. 2 segundos com o interruptor seletor na posição **0** (DESLIGADO) até aparecer no mostrador uma página com o ID M....

Figura 30: Mudar de grupos de menu




Regressa-se ao menu de estado quando:

- não for premido nenhum interruptor auxiliar no controlo local durante 10 minutos
- ou se C for premido ligeiramente

Aceder às páginas diretamente através do ID

No menu principal, é também possível aceder às páginas (sem folhear entre as páginas) introduzindo diretamente o seu ID.

Figura 31: Aceder às páginas diretamente (exemplo)



Na última linha do mostrador é indicado: Ir para

- Prima o interruptor ▲ Ir para.
 No mostrador é indicado: Ir para Menu M0000
- 2. Com o interruptor ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione os algarismos 0 a 9.
- 3. Com o interruptor ← Ok, confirme o primeiro dígito.
- 4. Repita os passos 2 e 3 para os restantes dígitos.
- 5. Para cancelar a ação: Prima C Saída.

6.4 Nível de utilização, senha

Nível de utilizador

O nível de utilizador determina que itens de menu e que parâmetros são indicados para o utilizador registado e podem ser alterados por este.

Estão disponíveis 6 tipos de utilizadores diferentes. O nível de utilizador é indicado na primeira linha do mostrador:

Figura 32: Nível de utilizador (exemplo)



Senha

Para que seja possível alterar parâmetros, é necessário introduzir uma senha de acesso. No mostrador é indicado: Senha 0***

Cada utilizador possui uma senha de acesso individual que autoriza determinadas ações.

Tabela 7: Utilizadores e autorizações

Utilizador (nível)	Autorização/senha de acesso
Observador (1)	Verificar os ajustes Não requer senha
Operador (2)	Alterar os ajustes Senha de fábrica: 0000
Manutenção (3)	Prevista para ampliações posteriores
Especialista (4)	Alterar as configurações do aparelho por ex., tipo de paragem, atribuição dos relés de aviso Senha de fábrica: 0000
Serviço (5)	Pessoal de serviço Alterar as definições de configuração
AUMA (6)	Administrador AUMA

6.4.1 Introduzir a senha

- No mostrador é indicado o nível de utilizador ajustado, por ex. Observador (1)
- 2. Selecione um nível de utilizador superior com o interruptor auxiliar ▲ Cima ▲ e confirme com ← Ok.
- No mostrador é indicado: Senha 0***
- 3. Selecione os algarismos 0 9 com os interruptores auxiliares ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼.
- Confirme o primeiro dígito da senha com o interruptor auxiliar ← Ok.
- 5. Repita os passos 1 e 2 para os restantes dígitos.
- → Após o último dígito da senha ter sido confirmado com ← Ok, e a senha ter sido aceite, está disponível o acesso a todos os parâmetros do nível de utilizador selecionado.

6.4.2 Alterar senhas

Apenas é possível alterar as senhas pertencentes ao mesmo nível de utilizador ou a níveis de autorização inferiores.

Exemplo: o utilizador está registado em Especialista (4). Neste caso, podem ser alteradas as senhas dos níveis de utilizador (1) até (4).

M ▶ Configuração da unidade M0053

Funções de serviço M0222 Alterar senha M0229

O item de menu Funções de serviço M0222 apenas é visível se estiver ajustado o nível de utilizador Especialista (4) ou superior.

Selecionar o menu principal

1. Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).



- Prima o interruptor auxiliar C Config. durante aprox. 3 segundos.
- → O mostrador comuta para o menu principal e é visualizado: ► Display...

Alterar senhas

- 3. Selecionar Alterar senha parâmetro:
 - → aceda ao parâmetro através do menu M > ou
 - → utilize a função de acesso direto: ▲ prima e introduza o ID M0229
- No mostrador é indicado: ▶ Alterar senha
- Na primeira linha é indicado o nível de acesso direto do utilizador (1 6), por ex.:



- No nível de utilizador 1 (só visualização), não é possível alterar senhas. Para poder alterar senhas, é necessário mudar para um nível de utilizador superior. Para tal, é necessário introduzir uma senha num parâmetro.
- Num dos níveis de utilizador 2 6: Prima o interruptor ← Ok.
- No mostrador é indicado o nível de utilizador mais elevado, por ex.: para Utilizador 4
- Com o interruptor ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione o nível de utilizador e com ← Ok, confirme.
- No mostrador é indicado: ► Alterar senha Senha 0***
- Introduza a senha atual (→ Introduzir a senha).
- No mostrador é indicado: ► Alterar senha Senha (nova) 0***
- Introduza a nova senha (→ Introduzir a senha).
- No mostrador é indicado: ► Alterar senha para Utilizador 4 (exemplo)
- 8. Com o interruptor ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione o nível de utilizador seguinte ou com Saída, cancele a ação.

6.5 Idioma das informações no mostrador

As informações do mostrador do AUMATIC estão disponíveis em vários idiomas.

6.5.1 Alterar o idioma

M ▷ Display... M0009 Idioma M0049

Selecionar o menu principal

1. Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).



- 2. Prima o interruptor auxiliar **C** Config. durante aprox. 3 segundos.
- → O mostrador comuta para o menu principal e é visualizado: ► Display...

Alterar o idioma

- d Ok premir .
- No mostrador é indicado: ► Idioma
- 4. ← Ok premir .
- No mostrador é indicado o idioma selecionado, por ex.: ► Deutsch
- 5. Na última linha do mostrador é indicado:
 - → Guardar → continuar com o passo 10
 - → Alterar → continuar com o passo 6
- No mostrador é indicado: ► Observador (1)
- 7. Com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione o nível de utilizador:
 - → Triângulo preto: ► = ajuste atual
 - → Triângulo branco: ▷ = seleção (ainda não guardado)
- 8.

 Ok premir .
- → No mostrador é indicado: Senha 0***
- 9. Introduza a senha (→ Introduzir a senha).
- No mostrador é indicado: ► Idioma e Guardar (última linha)

Seleção do idioma

- 10. Com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione o novo idioma:
 - → Triângulo preto: ► = ajuste atual
 - → Triângulo branco: ▷ = seleção (ainda não guardado)
- 11. Com ← Guardar, confirme a seleção.
- As informações são agora apresentadas no novo idioma. O idioma selecionado é memorizado.

7. Indicadores

7.1 Informações durante a colocação em funcionamento

Teste LED

Após a alimentação ter sido ligada, todos os LEDs do controlo local têm que acender durante aprox. 1 segundo. Esta resposta óptica de controlo sinaliza que o controlo possui tensão de alimentação e que todos os LEDs estão funcionais.

Figura 36: Teste LED




Seleção do idioma

Durante o autoteste é possível ativar a seleção do idioma para que as informações sejam apresentadas no dispaly no idioma desejado quando a unidade á ligada. Para tal, o interruptor seletor tem que estar na posição **0** (DESLIGADO).

Ativar a seleção do idioma:

- 1. Na última linha do mostrador é indicado: Language selection menu? 'Reset'
- 2. Prima o interruptor auxiliar manual **RESET** e mantenha-o premido até ser indicado na última linha: Language menu loading, please wait.

Figura 37: Autoteste



O menu de seleção do idioma aparece após o menu inicial.

Menu inicial


Durante a inicialização da unidade, é indicada no mostrador a versão atual do firmware.

Figura 38: Menu inicial com versão do firmware: 04.00.00-xxxx



Se foi ativada a seleção do idioma durante o autoteste, aparece agora o menu de seleção do idioma das informações no mostrador. Para mais informações sobre a configuração dos idiomas, consulte o capítulo <ldioma das informações no mostrador>.

Figura 39: Seleção do idioma




Se não for introduzida nenhuma informação durante aprox. mais de um minuto, o mostrador automaticamente comuta para a informação de estado.

7.2 Indicações no mostrador

Linha de estado

A linha de estado (primeira linha do mostrador) indica o modo de operação [1], eventuais falhas [2] e o número ID [3] do quadro atual.

Figura 40: Informações indicadas na linha de estado (cima)




- [1] Modo de operação
- [2] Símbolo de falha (apenas em caso de falhas ou alertas)
- [3] Número ID: S = Página de estado

Ajuda de navegação

Se estiverem disponíveis outras informações ou informações mais detalhadas, aparecem na área de ajuda de navegação (última linha do mostrador), as indicações Detalhes ou Outros. Estas informações adicionais poderão ser acedidas com o interruptor \(\mathcal{L}\).

Figura 41: Ajuda de navegação (baixo)



- [1] Indica uma lista com mensagens detalhadas
- [2] Indica informações adicionais

A ajuda de navegação (última linha) desaparece do mostrador após aprox. 3 segundos. Para voltar a aceder à ajuda de navegação, é necessário premir um interruptor qualquer (com o interruptor seletor na posição **0** (DESLIGADO)).

7.2.1 Mensagens de verificação do atuador e da válvula


As indicações apresentadas no mostrador dependem da versão do atuador.

Posição da válvula (S0001)

Esta indicação só aparece se estiver instalado um posicionador (potenciómetro, RWG ou MWG) no atuador.


- A indicação S0001 indica a posição da válvula em % do percurso.
- Após aprox. 3 segundos aparece uma barra de indicação.
- Em caso de um comando de deslocamento, uma seta indica a direção do movimento (ABRIR/FECHAR).

Figura 42: Posição da válvula e indicação da direção do movimento



Quando as posições finais são atingidas, isto é indicado adicionalmente pelos símbolos $\overline{\bot}$ (FECHAR) e $\overline{\succeq}$ (ABRIR).

Figura 43: Posição final FECHAR/ABRIR atingida




0% o atuador está na posição de FECHAR100% o atuador está na posição de ABRIR

Binário (S0002)

Esta indicação só está disponível se o atuador estiver equipado com um MWG (transdutor magnético de deslocamento e de binário).

- A indicação S0002 indica o binário presente no eixo.
- Após aprox. 3 segundos aparece uma barra de indicação.


Figura 44: Binário



Alterar unidade

Através do interruptor ←, é possível alterar a unidade indicada (percentagem %, Newton/metro Nm ou "Libras/pé" Lbs/ft..

Figura 45: Unidades de binário



Indicação em percentagem

100 % corresponde ao binário máximo especificado na chapa de características do atuador.

Exemplo: SA 07.5 com 20 - 60 Nm.

- 100 % corresponde a 60 Nm do binário nominal.
- 50 % corresponde a 30 Nm do binário nominal.

Comandos de deslocamento (S0003)

A indicação S0003 indica:


- Comandos de deslocamento ativos como, por ex.: deslocar-se na direção FECHAR ou deslocar-se na direção ABRIR
- o valor real E2 em forma de barra e como valor entre 0 e 100 %.
- em caso de comando com valor nominal (posicionador): o valor nominal E1
- Em caso de operação "stepping" ou posições intermédias com perfil de deslocamento: pontos de apoio e comportamento de deslocamento dos pontos de apoio

Após aprox. 3 segundos, a ajuda de navegação (última linha) desaparece do mostrador e aparecem o(s) eixo(s) para indicação dos pontos de apoio.

Controlo ABRIR - FECHAR

Comandos de deslocamento ativos (ABRIR, FECHAR, etc.) são indicados acima da barra. A figura mostra um comando de deslocamento na direção FECHAR.

Figura 46: Indicação em caso de controlo ABRIR - FECHAR




E2 Valor real da posição

Controlo por valor nomi-

Se o posicionador estiver habilitado e ativado, a barra de indicação de E1 (valor nominal da posição) é apresentada no mostrador.

A direção do comando de deslocamento é sinalizada através de uma seta por cima da barra de indicação. A figura mostra um comando de deslocamento na direção FECHAR.

Figura 47: Indicação em caso de comando com valor nominal (posicionador)



- E1 Valor nominal da posição
- E2 Valor real da posição

Eixo dos pontos de apoio

No eixo dos pontos de apoio são indicados os pontos de apoio e respetivos comportamentos de deslocamento (perfil de deslocamento) através de símbolos.

Os símbolos apenas são indicados se estiver ativada, pelo menos, uma das seguintes funções:

Perfil operação M0294

Temp FECHAR M0156

Temporizador ABRIR M0206

Figura 48: Exemplos: à esquerda, os pontos de apoio (posições intermédias); à direita, o modo stepping




Tabela 8: Símbolos no eixo dos pontos de apoio

Símbolo	Ponto de apoio (posição intermédia) com perfil de deslocamento	Modo stepping
	Ponto de apoio sem resposta	Fim do ciclo
1	Paragem com deslocamento na di- reção FECHAR	Início do ciclo na direção FECHAR
>	Paragem com deslocamento na di- reção ABRIR	Início do ciclo na direção ABRIR
*	Paragem com deslocamento na di- reção ABRIR e FECHAR	_
4	Pausa durante o deslocamento na di- reção FECHAR	_
>	Pausa durante o deslocamento na di- reção ABRIR	_
<	Pausa durante o deslocamento na di- reção ABRIR e FECHAR	_

Posições da válvula multiport (S0017)

Com a função da válvula multiport ativa, o mostrador exibe a indicação S0017 sobre o valor real de posição E2 uma segunda indicação de barras com as posições ajustadas (ligações das válvulas). As posições (P1, P2, ...) são indicadas através de um triângulo preto ▼. As posições podem ser selecionadas através do interruptor ▲ ▼. Tanto as posições, como também o valor real de posição atual E2 são exibidos em graus.

Figura 49: Indicação de estado da válvula multiport (exemplo P4 = 180°)



P (P1, P2, ...) posição selecionada (1, 2, ...) (--) nenhuma posição selecionada

E2 Valor real da posição

7.2.2 Indicações de estado segundo a categoria AUMA


Estas indicações estão disponíveis quando o parâmetro Categ. diagnóstico M0539 estiver configurado para o valor AUMA.

Alertas (S0005)

Na ocorrência de alertas, a indicação S0005 indica:

- a quantidade de alertas ocorridos
- após aprox. 3 segundos, um ponto de interrogação a piscar

Figura 50: Alertas



Para mais informações, consulte também o capítulo <Eliminação de falhas>.


Não pronto REMOTO (S0006)

A indicação S0006 indica as mensagens do grupo "Não pronto REMOTO".

Na ocorrência de uma destas mensagens, a indicação S0006 indica:

- a quantidade de mensagens ocorridas
- após aprox. 3 segundos, uma barra transversal a piscar

Figura 51: Mensagens "Não pronto REMOTO"




Para mais informações, consulte também o capítulo < Eliminação de falhas>.

Falha (S0007)

Na ocorrência de falhas, a indicação S0007 indica:

- a quantidade de falhas ocorridas
- após aprox. 3 segundos, um ponto de exclamação a piscar

Figura 52: Falha



Para mais informações, consulte também o capítulo < Eliminação de falhas>.

7.2.3 Indicações de estado segundo a recomendação NAMUR

Estas indicações estão disponíveis quando o parâmetro Categ. diagnóstico M0539 estiver configurado para o valor NAMUR.


Fora da especificação (S0008)

A indicação S0008 indica mensagens fora da especificação, segundo a recomendação NAMUR NE 107.

Na ocorrência de uma destas mensagens, a indicação S0008 indica:

- a quantidade de mensagens ocorridas
- após aprox. 3 segundos, um triângulo com ponto de interrogação a piscar

Figura 53: Fora da especificação



Para mais informações, consulte também o capítulo <Eliminação de falhas>.


Controlo funcional (S0009)

A indicação S0009 indica mensagens do controlo funcional, segundo a recomendação NAMUR NE 107.

Na ocorrência de uma mensagem durante o controlo funcional, a indicação S0009 indica:

- a quantidade de mensagens ocorridas
- após aprox. 3 segundos, um triângulo com chave de ferramenta a piscar

Figura 54: Controlo funcional



Para mais informações, consulte também o capítulo <Eliminação de falhas>.


Requer manutenção (S0010)

A indicação S0010 indica mensagens de manutenção, segundo a recomendação NAMUR NE 107.

Na ocorrência de uma destas mensagens, a indicação S0010 indica:

- a quantidade de mensagens ocorridas
- após aprox. 3 segundos, um quadrado com uma almotolia a piscar

Figura 55: Requer manutenção



Para mais informações, consulte também o capítulo < Eliminação de falhas>.


Falha (S0011)

A indicação S0011 indica as causas da mensagem de falha, segundo a recomendação NAMUR NE 107.

Na ocorrência de uma destas mensagens, a indicação S0011 indica:

- a quantidade de mensagens ocorridas
- após aprox. 3 segundos, um circulo com cruz a piscar

Figura 56: Falha



Para mais informações, consulte também o capítulo <Eliminação de falhas>.

7.3 Indicador de posição mecânico/Indicador de funcionamento

— Opção —

O indicador de posição mecânico:

- Indica, de forma contínua, a posição das válvulas (o disco indicador [2] roda aproximadamente de 180° a 230° no seu curso total de ABRIR para FECHAR e vice-versa)
- Indica se atuador está a funcionar (indicador de funcionamento)
- Indica quando os interruptores de fim de curso são atingidos (através da marca
 [3])

Figura 57: Indicador de posição mecânico



- [1] Tampa
- [2] Disco indicador
- [3] Marca
- [4] Símbolo da posição ABRIR
- [5] Símbolo da posição FECHAR

7.4 Luzes de aviso

Figura 58: Disposição e significado das luzes de aviso



- [1] Legendagem com símbolos (standard)
- [2] Legendagem com algarismos 1 6 (opção)
- 1 T Posição final FECHAR atingida (pisca: movimento na direção FECHAR)
- 2 Tc Falha no binário FECHAR
- 3 M Proteção do motor atuou
- 4 To Falha no binário ABRIR
- 5 Posição final ABRIR atingida (pisca: movimento na direção ABRIR)
- 6 S Ligação Bluetooth

Alterar as luzes de aviso (informações)

Os LEDs 1 – 5 podem ser programados com várias informações de aviso.

M ▶ Configuração da unidade M0053

Controlo local M0159

Luz aviso 1 (esq.) M0093

Luz aviso 2 M0094

Luz aviso 3 M0095

Luz aviso 4 M0096

Luz aviso 5 (direita) M0097

Alerta pos. interm. M0167

Valores standard (Europa):

Luz aviso 1 (esq.) = P.Fin. FECHAR, pisca

Luz aviso 2 = Erro bin. FECHAR

Luz aviso 3 = Erro térmico

Luz aviso 4 = Erro bin. ABRIR

Luz aviso 5 (direita) = P.Final ABRIR, pisca

Alerta pos. interm. = P.Final AB/FE = desl

Valores de ajuste adicionais:

Ver também o manual (Operação e ajuste).

8. Mensagens

8.1 Mensagens de estado através de relé de aviso (saídas digitais)

Características

Através dos relés de aviso, é possível transmitir mensagens de estado (por ex., posições finais atingidas, posição do interruptor seletor, falhas, etc.) à sala de controlo sob a forma de sinais binários.

As mensagens de estado possuem dois estados: ativo ou inativo. Ativo significa que as condições para a mensagem foram cumpridas.

8.1.1 Atribuição das saídas

Os relés de aviso (saídas DOUT 1 – 12) podem ser atribuídos com sinais diferentes.

Nível de utilizador necessário: Especialista (4) ou superior.

M ▶ Configuração da unidade M0053

Interface I/O M0139
Saídas digitais M0110
Sinal DOUT 1 M0109

Valores standard:

Sinal DOUT 1 = Erro

Sinal DOUT 2 = Posição final FECHAR
Sinal DOUT 3 = Posição final ABRIR
Sinal DOUT 4 = Interr. selec. REMOTO
Sinal DOUT 5 = Erro bin. FECHAR
Sinal DOUT 6 = Erro bin. ABRIR
Sinal DOUT 7 = Posição final FECHAR
Sinal DOUT 8 = Posição final ABRIR
Sinal DOUT 9 = Interr. selec. REMOTO
Sinal DOUT 10 = Erro bin. FECHAR

Sinal DOUT 12 = Erro

Sinal DOUT 11 =

8.1.2 Codificação das saídas

Os sinais de saída DOUT 1 – 12 podem ligar Alto ativo ou Baixo ativo.

Alto ativo = contacto de aviso fechado = sinal ativo

Erro bin. ABRIR

Baixo ativo = contacto de aviso aberto = sinal ativo

nível de utilizador necessário: Especialista (4) ou superior.

M ▶ Configuração da unidade M0053

Interface I/O M0139
Saídas digitais M0110
Codificação DOUT 1 M0102

Valor standard para DOUT 1 - 12: Alto activo

8.2 Mensagens analógicas

Posição das válvulas Sinal: E2 = 0/4 - 20 mA (com separação de potencial)

Designação no esquema elétrico:

ANOUT1 (posição)

Mensagem de verificação do binário

Sinal: E6 = 0/4 - 20 mA (com separação de potencial)

Designação no esquema elétrico:

ANOUT2 (binário)

Para mais informações, consulte o manual (Operação e ajuste).

9. Colocação em funcionamento (ajustes básicos)

1. Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).



Informação: o interruptor seletor não é um interruptor de corte elétrico. Na posição **0** (DESLIGADO), é inibido o controlo do atuador. A tensão de alimentação do controlo é mantida.

Ligue a tensão de alimentação.

Informação: em caso de temperaturas inferiores a –20 C, observe o tempo de pré-aquecimento.

3. Realize os ajustes básicos.

9.1 Ajustar o tipo de paragem

AVISO

Danos na válvula em caso de ajuste incorreto!

- → O tipo de paragem deve ser devidamente ajustado para a válvula utilizada.
- → Alterar o ajuste apenas após autorização do fabricante da válvula.

M ▶ Configurações M0041

Tipo de paragem M0012 Posição final FECHAR M0086 Posição final ABRIR M0087

Valor standard: Curso

Valores de ajuste:

Curso Paragem nas posições finais através dos interruptores de fim de curso.

Binário Paragem nas posições finais através dos interruptores de binário.

Selecionar o menu principal

1. Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).



- 2. Prima o interruptor auxiliar **C** Config. durante aprox. 3 segundos.
- → O mostrador comuta para o menu principal e é visualizado: ► Display...

Selecionar parâmetro

- 3. Selecionar parâmetro:
 - → aceda ao parâmetro através do menu M ▷ ou
 - → utilize a função de acesso direto: ▲ deve ser premido e introduza o ID M0086 ou M0087
- No mostrador é indicado: Posição final FECHAR

FECHAR ou ABRIR

- 4. Com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione:
 - → Posição final FECHAR
 - → Posição final ABRIR
- → O triângulo preto ► indica a seleção atual.
- Prima ← Ok .
- → A informação indica o ajuste atual: Curso ou Binário
- Na última linha do mostrador é uma das opções:
- Alterar → continuar com o passo 6
- Guardar → continuar com o passo 10

- 6. Prima ← Alterar.
- No mostrador é indicado: ► Especialista (4)

Registar utilizador

7. Com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione o utilizador:

Informação: nível de utilizador necessário: Especialista (4) ou superior

- As informações têm o seguinte significado:
- Triângulo preto: ► = ajuste atual
- Triângulo branco: ▷ = seleção (ainda não guardado)
- Prima ← Ok.
- No mostrador é indicado: Senha 0***
- Introduza a senha (→ Introduzir a senha).
- → O triângulo preto ► indica o modo de paragem atual (► Curso ou ► Binário).

Alterar o ajuste

- 10. Com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione o novo ajuste.
- As informações têm o seguinte significado:
- Triângulo preto: ► = ajuste atual
- Triângulo branco: ▷ = seleção (ainda não guardado)
- Com ← Guardar, memorize a seleção.
- O modo de paragem está ajustado.
- 12. Regressar ao passo 4 (FECHAR ou ABRIR): prima ← Saída .

9.2 Ajustar os interruptores de binário

Se o binário de paragem aqui ajustado é atingido, o controlo desliga o atuador (proteção contra sobrecarga da válvula).

Informação

O interruptor de binário pode também atuar no modo manual.

AVISO

Danos na válvula em caso de binário de paragem ajustado para um valor demasiado elevado!

- → O binário de paragem deve ser devidamente ajustado para a válvula utilizada.
- → Alterar o ajuste apenas após autorização do fabricante da válvula.

M ▶ Configurações M0041

Interruptor de binário M0013

Bin. parag. FECHAR M0088

Bin. parag. ABRIR M0089

Valor standard: segundo os dados da encomenda

Gama de ajuste: Gama de binários segundo a chapa de características do atuador

Selecionar o menu principal

1. Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).



- 2. Prima o interruptor auxiliar **C** Config. durante aprox. 3 segundos.
- → O mostrador comuta para o menu principal e é visualizado: ► Display...

Selecionar parâmetro

- 3. Selecione o parâmetro através de uma das opções seguintes:
 - → aceda ao parâmetro através do menu M > ou
 - → utilize a função de acesso direto: prima e introduza o ID M0088
- No mostrador é indicado: Bin. parag. FECHAR

FECHAR ou ABRIR

- Selecionar com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼:
 - → ▶ Bin. parag. FECHAR
 - → Bin. parag. ABRIR
- → O triângulo preto ► indica a seleção atual.
- Prima ← Ok.
- No mostrador é indicado o valor ajustado.
- → Na última linha do mostrador é indicado: Alterar Saída
- Prima ← Alterar.
- No mostrador é indicado:
- Especialista (4) →continuar com o passo 7
- na última linha Cima ▲ Baixo ▼ Saída →continuar com o passo 11

Registar utilizador

Selecionar o utilizador com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼:
 Informação: Nível de utilizador necessário: Especialista (4)ou superior

- As informações têm o seguinte significado:
- Triângulo preto: ►= ajuste atual
- Triângulo branco: Þ= seleção (ainda não guardado)
- 8. Prima ← Ok.
- → No mostrador é indicado: Senha 0***
- 9. Introduza a senha (→Introduzir a senha).
- No mostrador é indicado o valor ajustado.
- → Na última linha do mostrador é indicado: Alterar Saída
- Prima ← Alterar.

Alterar o valor

- Introduza o novo valor para o binário de paragem com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼.
 Informação: a gama de binários ajustável é indicada em parênteses
- Memorize o novo valor com ← Guardar.
- O binário de paragem está ajustado.
- 13. Regressar ao passo 4 (FECHAR ou ABRIR): prima ← Saída.

Informação

As seguintes mensagens de falha são emitidas quando o binário ajustado for atingido **antes** da posição final:

- Indicação de estado S0007 Erro=Erro bin. ABRIRou Erro bin. FECHAR
 Antes de o movimento poder continuar, é necessário anular a falha. Isto pode ser feito da seguinte forma:
- 1. através de um comando de deslocamento no sentido contrário.
 - Em Erro bin. ABRIR: comando de deslocamento no sentido FECHAR
 - Em Erro bin. FECHAR: comando de deslocamento no sentido ABRIR
- 2. ou, se o binário presente for inferior ao binário de paragem ajustado:
 - através do interruptor RESET com o interruptor seletor na posição Operação local (LOCAL).

9.3 Ajustar os interruptores de fim de curso

AVISO

Danos nas válvulas/caixa redutora em caso de ajuste incorreto!

- → Em caso de ajuste no modo de operação motorizada: interromper o movimento atempadamente antes do limitador de curso (premir o interruptor STOP).
- → Em caso de paragem dependente do percurso, levar em consideração o movimento em roda livre.

M ▶ Configurações M0041

Inter. fim de curso M0010 Coloc. p.fin. FECHAR? M0084 Coloc. p.fin. ABRIR? M0085

Selecione o menu principal

1. Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).



- 2. Prima o interruptor **C** durante aprox. 3 segundos.
- → O mostrador comuta para o menu principal e é visualizado: ► Display...

Selecione parâmetro

- 3. Selecione o parâmetro através de uma das opções seguintes:
 - → aceda ao parâmetro através do menu M > ou
 - → utilize a função de acesso direto: prima e introduza o ID M0084
- ➡ No mostrador é indicado:Coloc. p.fin. FECHAR?

FECHAR ou ABRIR

- Selecione com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼:
 - → Coloc. p.fin. FECHAR? M0084
 - → Coloc. p.fin. ABRIR? M0085
- → O triângulo preto ▶indica a seleção atual.
- Prima ← Ok.
- No mostrador é indicada uma das informações seguintes:
- Coloc. P.FI. FECHAR? CMD0009 →continuar com o passo 9
- Coloc. P.FI. ABRIR? CMD0010 →continuar com o passo 14
- Especialista (4) →continuar com o passo 6

Registar utilizador

- Selecione o utilizador com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼:
 Informação: nível de utilizador necessário: Especialista (4)ou superior
- → As informações têm o seguinte significado:
- Triângulo preto: ►= ajuste atual
- Triângulo branco: Þ= seleção (ainda não guardado)
- Prima → Ok para confirmar o utilizador selecionado.
- No mostrador é indicado: Senha 0***
- 8. Introduza a senha (→Introduzir a senha).
- No mostrador é indicada uma das informações seguintes:
- Coloc. P.FI. FECHAR? CMD0009 →continuar com o passo 9
- Coloc. P.FI. ABRIR? CMD0010 →continuar com o passo 14

Colocar posição final FECHAR CMD0009

- Recolocar posição final FECHAR:
 - Em caso de curso amplo: Mova o interruptor seletor para a posição **Operação local** (LOCAL) e opere o atuador no modo motorizado na direção da posição final utilizando o interruptor **I** (FECHAR). **Informação:** para evitar danos, interrompa o movimento atempadamente **antes** do limitador de curso (premir o interruptor **STOP**).
 - 9.2 Engate a operação manual.
 - 9.3 Rode o volante até a válvula fechar.
 - 9.4 A seguir, rode o volante aprox. ½ volta da posição final (movimento em roda livre).
 - 9.5 Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).
 - No mostrador é indicado: Coloc. P.FI. FECHAR? Sim Não

- 10. Prima ← Sim para assumir a nova posição final.
- ➡ No mostrador é indicado: P.FI. FECHAR coloc.!
- → O LED esquerdo acende (versão standard) sinalizando que a posição final FECHAR foi ajustada.




- 11. Efetuar a seleção:
 - → Alterar →regressar ao passo 9: "Voltar" a colocar a posição final "FECHAR"
 - → Saída →regressar ao passo 4 e colocar a posição final ABRIR ou deixar o menu

Colocar posição final ABRIR CMD0010

- 12. Recolocar posição final ABRIR:
 - 12.1 Em caso de curso amplo: mova o interruptor seletor para a posição Operação local (LOCAL) e desloque o atuador no modo motorizado na direção da posição final utilizando o interruptor (ABRIR).

Informação: para evitar danos, interrompa o movimento atempadamente **antes** do limitador de curso (premir o interruptor **STOP**).

- 12.2 Engate para a operação manual.
- 12.3 Rode o volante até a válvula abrir.
- 12.4 A seguir, rode o volante aprox. ½ volta da posição final (movimento em roda livre).
- 12.5 Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).
 - No mostrador é indicado: Coloc. P.FI. ABRIR? Sim Não
- Prima ← Sim para assumir a nova posição final.
- No mostrador é indicado: P.FI. ABRIR coloc.!
- → O LED direito acende (versão standard) sinalizando que a posição final ABRIR foi ajustada.



- 14. Efetuar a seleção:
 - → Alterar → regressar ao passo 9: "Voltar" a colocar a posição final "ABRIR"
 - → Saída →regressar ao passo 4 e colocar a posição final FECHAR ou deixar o menu

Informação Se não for possível ajustar uma posição final: verificar o tipo da unidade de controlo no atuador.

9.4 Operação de teste de funcionamento

A operação de teste deve ser feita após todos os ajustes anteriormentes descritos terem sido realizados.

9.4.1 Verificar o sentido de rotação

1. Posicione manualmente o atuador para uma posição intermédia afastado da posição final.

Coloque o interruptor seletor na posição Operação local (LOCAL).



3. Ligue o atuador para a direção FECHAR e observe o sentido de rotação:

Com disco indicador: passo 4


Sem disco indicador: passo 5 (eixo oco)

- → Desligue o atuador antes de alcançar a posição final.
- 4. Com disco indicador:
 - → Observe o sentido de rotação.
 - O sentido de rotação é correto se o atuador se mover para a direção FECHAR e o disco indicador rodar no sentido anti-horário.



- 5. Sem disco indicador:
 - → Desaperte a tampa roscada [1] e a vedação [2] ou a capa de proteção para o tubo de proteção do fuso [4] e observe o sentido de rotação no eixo oco [3] ou no fuso [5].
- O sentido de rotação é correto se o atuador se mover para a direção FECHAR e o eixo oco ou o fuso girar no sentido horário.

Figura 67: Eixo oco/fuso



- [1] Tampa roscada
- [2] Vedação
- [3] Eixo oco
- [4] Tampa de proteção para o tubo de proteção do fuso
- [5] Fuso
- [6] Tubo de proteção do fuso

9.4.2 Verificar o interruptor de fim de curso

Coloque o interruptor seletor na posição Operação local (LOCAL).



- Ative o atuador através dos interruptores auxiliares ABRIR PARAR FECHAR. 2.
- O interruptor de fim de curso está ajustado corretamente se (sinalização stan-
- a luz de aviso amarela/LED 1 acender quando for alcançada a posição final **FECHAR**
- a luz de aviso verde/LED 5 acender quando for alcançada a posição final **ABRIR**
- as luzes de aviso voltarem a apagar-se quando o atuador se movimentar no sentido contrário
- O interruptor de fim de curso não está ajustado corretamente se:
- o atuador parar antes de alcançar a posição final
- uma das luzes de aviso vermelhas/LEDs acenderem (falha de binário)
- a indicação de estado S0007no mostrador sinalizar uma falha.
- 3. Se as posições finais não estiverem ajustadas corretamente: volte a ajustar o interruptor de fim de curso.

9.5 Abrir o compartimento dos interruptores

Para efetuar os ajustes (opções) seguintes, é necessário abrir o compartimento dos interruptores.

Desaperte os parafusos [2] e remova a tampa [1] do compartimento dos interruptores.



9.6 Ajustar o indicador de posição mecânico

– Opção —

Mova a válvula para a posição final FECHAR.



- Mova o atuador para a posição final ABRIR.
- Mantenha o disco indicador inferior na posição FECHAR e rode o disco superior com o símbolo (ABRIR) até que este fique alinhado com a marca ▲ na tampa.



- 5. Mova novamente a válvula para a posição final FECHAR.
- 6. Verifique o ajuste:

Se o símbolo **I** (FECHAR) não estiver alinhado com a marca **▲** na tampa:

- 6.1 Repita o ajuste.
- 6.2 Verifique/ajuste o estágio de redução da engrenagem de redução.

9.7 Verificar/ajustar o estágio de redução da engrenagem do redutor

Esta verificação/ajuste apenas é necessário se o nº de rotações/curso do atuador foi posteriormente alterado.

Eventualmente, será necessário substituir a unidade de controlo:

Unidade de controlo MS5.2: 1 até 500 rotações por curso

Unidade de controlo MS50.2: 10 até 5 000 rotações por curso

1. Remover o disco indicador. Para o fazer, utilize eventualmente uma chave de bocas como alavanca.



 Utilizando a tabela, verifique se o nº. de rotações/curso do atuador corresponde ao ajuste da engrenagem do redutor (estágios 1 – 9).

Se o ajuste **não** for correto: prosseguir com o passo 3.


Se o ajuste for correto: prosseguir com o passo 6.

Unidade de controlo MS5.2 (1 até 500 rotações por curso)		
Rotações/curso superior a – até	Estágio do redutor	
1,0 – 1,9	1	
1,9 – 3,9	2	
3,9 – 7,8	3	
7,8 – 15,6	4	
15,6 – 31,5	5	
31,5 – 62,5	6	
62,5 – 125	7	
125 – 250	8	
250 – 500	9	

Unidade de controlo MS50.2 (10 até 5 000 rotações por curso)		
Rotações/curso superior a – até	Estágio do redutor	
10,0 – 19,5	1	
19,5 – 39,0	2	
39,0 – 78,0	3	
78 – 156	4	
156 – 315	5	
315 – 625	6	
625 – 1 250	7	
1 250 – 2 500	8	
2 500 – 5 000	9	

- 3. Desaperte o parafuso [1].
- 4. Ajuste a engrenagem de coroa [2] para o estágio desejado de acordo com a tabela.
- 5. Aperte o parafuso [1] firmemente.
- 6. Coloque o disco indicador no eixo.
- 7. Ajuste o indicador de posição mecânico

Figura 73: Unidade de controlo com caixa redutora U



- [1] Parafuso
- [2] Engrenagem de coroa

9.8 Fechar o compartimento dos interruptores

AVISO

Perigo de corrosão devido a danos na pintura de proteção!

- → Retocar a pintura de proteção danificada após os trabalhos no aparelho.
- 1. Limpe as superfícies de vedação da tampa e da carcaça.
- 2. Verifique se a junta tórica não está danificada; substitua-a, em tal caso.
- 3. Aplique um pouco de massa não ácida (por ex., vaselina) a junta tórica e instalea devidamente na sua posição.



- 4. Coloque a tampa [1] no compartimento dos interruptores.
- Aperte os parafusos [2] alternadamente dando sempre o mesmo número de voltas.

10. Eliminação de falhas

10.1 Falhas durante a colocação em funcionamento

Tabela 9: Falhas durante a colocação em funcionamento

Descrição da falha	Causas possíveis	Medida a tomar
	A engrenagem de redução não é adequada ao número de rotações/elevação do atuador.	Ajuste o estágio de redução da engrenagem de redução. Eventualmente, será necessário substituir a unidade de controlo.
curso apesar de os interruptores de fim de curso estarem a funcio- nar corretamente.		Cálculo do movimento em roda livre: Movimento em roda livre = percurso percorrido desde o momento de desligar até à paragem. Reajuste os interruptores de fim de curso e considere o movimento em roda livre (rode o volante para trás no valor do movimento em roda livre).

10.2 Mensagens de falha e alertas

Falhas interrompem ou impedem o funcionamento elétrico do atuador. Em caso de falha, o mostrador é iluminado a vermelho.

Alertas não influenciam o funcionamento elétrico do atuador e possuem, apenas, um caráter informativo.

Mensagens coletivas incluem mensagens adicionais e podem ser acedidas com o interruptor

→ Detalhes.

Tabela 10: Falhas e alertas sobre os indicadores de estado no mostrador

Indicação no mostrador	Descrição/Causa	Em caso de valor indicado > 0:
Avisos S0005	Mensagem coletiva 02: Indica a quantidade de alertas presentes.	Prima o interruptor ← Detalhes. Para informações detalhadas, consulte a tabela <alertas da="" e="" especificação="" fora="">.</alertas>
Não pronto REMOTO S0006	Mensagem coletiva 04: Indica a quantidade de mensagens presentes.	Prima o interruptor
Erro S0007	Mensagem coletiva 03: Indica a quantidade de falhas presentes. O atuador não se pode movimentar.	Prima o interruptor ✔ Detalhes para visualizar a lista das mensagens detalhadas. Para informações detalhadas, consulte a tabela <erros e="" falhas=""></erros>
Fora da especificação S0008	Mensagem coletiva 07: Mensagem segundo a recomendação NAMUR 107 O atuador está a funcionar fora das condições de operação normais.	Prima o interruptor ← Detalhes. Para informações detalhadas, consulte a tabela <alertas da="" e="" especificação="" fora="">.</alertas>
Controlo de função S0009	Mensagem coletiva 08: Mensagem segundo a recomendação NAMUR 107 Estão a ser realizados trabalhos no atuador, os sinais de saída estão temporariamente in- válidos.	Prima o interruptor ← Detalhes. Para informações detalhadas, consulte a tabela <não controlo="" e="" funcional="" pronto="" remoto="">.</não>
Requer manutenção S0010	Mensagem coletiva 09: Mensagem segundo a recomendação NAMUR 107 Recomendação para a manutenção.	Prima o interruptor
Falha S0011	Mensagem coletiva 10: Mensagem segundo a recomendação NAMUR 107 Falha funcional no atuador, os sinais de saída são inválidos	Para informações detalhadas, consulte a tabe-

Tabela 11: Alertas e fora da especificação

Indicação no mostrador	Descrição/Causa	Medida a tomar	
Alerta config.	Mensagem coletiva 06: Causas possíveis: Configuração atual incorreta. O aparelho pode continuar a funcionar com limitações.	Prima o interruptor ← Detalhes para visualizar as mensagens individuais. Para uma descrição das mensagens individuais, consulte o manual (Operação e ajuste).	
Erro hidrául.	Mensagem coletiva 12: Falhas causadas por problemas no sistema hidráulico. O aparelho pode continuar a funcionar com limitações.	Prima o interruptor ← Detalhes para visualiza as mensagens individuais. Para uma descrição das mensagens indivi- duais, consulte o manual (Operação e ajuste)	
Alerta interno	Mensagem coletiva 15: Alertas do aparelho O aparelho pode continuar a funcionar com limitações.	Prima o interruptor ← Detalhes para visualizar as mensagens individuais. Para uma descrição das mensagens individuais, consulte o manual (Operação e ajuste).	
Aviso hidráulica	Mensagem coletiva 17: Alertas causados por problemas no sistema hidráulico. O aparelho pode continuar a funcionar com limitações.	Prima o interruptor ← Detalhes para visualizar as mensagens individuais. Para uma descrição das mensagens individuais, consulte o manual (Operação e ajuste).	
24 V DC externa	A alimentação com tensão externa de 24 V CC do controlo está fora dos limites da tensão de alimentação.	Verifique a tensão de alimentação de 24 V CC.	
Al. T. desloc. ED	Alerta "Duração de ligar (ED) tempo de funcio- namento/h máx." ultrapassado.	 Verifique o comportamento de regulação do atuador. Verifique o parâmetro Tempo oper. perm./h M0356. Se necessário, reajuste o parâmetro. 	
Al. Arranques ED	Alerta "Duração de ligar (ED) quantidade má- xima de arranques do motor (ciclos de comu- tação)" ultrapassado.		
Resp. segu. activa	O comportamento de segurança está ativo pois os valores reais ou nominais são inválidos.	Verifique os sinais: Valor nominal E1 Valor real E2 Valor real do processo E4 Verifique a ligação ao mestre. Verifique o estado (clear) do mestre.	
Al. Entrada AIN 1	Alerta: falha no sinal da entrada analógica 1	Verifique a cablagem.	
Al. Entrada AIN 2	Alerta: falha no sinal da entrada analógica 2	Verifique a cablagem.	
Al. pos. nominal	Alerta: falha no sinal de posição nominal do atuador Causas possíveis: Sinal de entrada para valor nominal = 0 (interrupção do sinal)	Verifique o sinal do valor nominal.	
Alerta t.coloc.	O tempo ajustado (parâmetro T.op. perm.,	As mensagens de alerta são apagadas automaticamente quando é dado um novo comando de deslocamento. Verifique a válvula. Verifique o parâmetro T.op. perm., manual M0570.	
Av. Temp. contr.	Temperatura dentro do controlo demasiado elevada.	Meça/reduza a temperatura ambiente.	
Av. Temp. motor	Temperatura na bobina do motor demasiado elevada.	Verifique/corrija o dimensionamento do atuador.	
Av. Temp. redutor	Temperatura dentro da caixa redutora demasiado elevada.	Verifique/corrija o dimensionamento do atuador.	

Indicação no mostrador	Descrição/Causa	Medida a tomar
RTC não config.	O relógio de tempo real (RTC) não foi ajustado.	Ajuste a hora.
Pilha RTC	A tensão da pilha RTC é demasiado baixa.	Substitua a pilha.
Erro PVST	Não foi possível realizar com sucesso o "Partial Valve Stroke Test (PVST)".	
PVST cancelado	O "Partial Valve Stroke Test (PVST)" foi interrompido ou não pode ser iniciado.	Faça um RESET ou reinicie o PVST.
Av . sem resp.	O atuador não responde aos comandos de	Verifique o movimento do atuador.
	deslocamento dentro do tempo de resposta ajustado.	 Verifique o parâmetro Tempo resposta M0634.
Aviso FO	Falha no sinal de recepção óptico (não há nível de recepção Rx ou o nível é insuficiente) ou erro de formato RS-485.	Verifique/repare os cabos FO.
Av. budget cabo FO	Alerta: Reserva de sistema FO alcançada (nível de recepção Rx crítico mas ainda permitido).	Verifique/repare os cabos FO.
Aviso ligação FOC	Alerta: Ligação FO não existente.	
Av. binário ABRIR	Valor limite para alerta de binário ABRIR ultra- passado.	Verifique o parâmetro Mom. aviso ABRIR M0768. Se necessário, reajuste o parâmetro.
Av. binário FECHAR	Valor limite para alerta de binário FECHAR ultrapassado.	Verifique o parâmetro Mom. aviso FECHAR M0769. Se necessário, reajuste o parâmetro.

Tabela 12: Erros e falhas

Indicação no mostrador	Descrição/Causa	Medida a tomar	
Erro de config.	Mensagem coletiva 11: Erro de configuração REMOTO presente	Prima o interruptor ← Detalhes para visualiza as mensagens individuais. Para uma descrição das mensagens individuais, consulte o manual (Operação e ajuste)	
Erro conf. REMOTO	Mensagem coletiva 22: Erro de configuração presente	Prima o interruptor Detalhes para visualiza as mensagens individuais. Para uma descrição das mensagens individuais, consulte o manual (Operação e ajuste) Para uma descrição das mensagens individuais, consulte a tabela < Mensagens individuais>/Erro conf. REMOTO (Mensagem cole tiva 22).	
Erro interno	Mensagem coletiva 14: Erro interno presente	Assistência AUMA Prima o interruptor ← Detalhes para visualizar as mensagens individuais. Para uma descrição das mensagens individuais, consulte o manual (Operação e ajuste).	
Erro bin. FECHAR	Erro de binário na direção FECHAR	 Tome uma das seguintes medidas: Executar um comando de deslocamento no sentido ABRIR. Colocar o interruptor seletor na posição Operação local (LOCAL) e fazer o reset da mensagem de erro com o interruptor RESET. 	
Erro bin. ABRIR	Erro de binário na direção ABRIR	 Tome uma das seguintes medidas: Executar um comando de deslocamento no sentido FECHAR. Colocar o interruptor seletor na posição Operação local (LOCAL) e fazer o reset da mensagem de erro com o interruptor RESET. 	

Indicação no mostrador	Descrição/Causa	Medida a tomar
Erro fases	Em caso de ligação a uma rede trifásica e eletrónica alimentada com tensão de 24 V CC interna: falha na fase 2.	Verifique/ligue as fases.
	Em caso de ligação a uma rede trifásica ou alternada e eletrónica alimentada com tensão de 24 V CC externa: falha de uma das fases L1, L2 ou L3.	
Seq. fases incorr.	As ligações L1, L2 e L3 do condutor externo não estão na ordem correta. Apenas em caso de ligação a uma rede trifásica.	Corrija a ordem das ligações L1, L2 e L3 do condutor externo trocando duas das fases.
Qualidade rede	O controlo não consegue detetar a sequência das fases (sequência das ligações L1, L2 e L3 do condutor externo) dentro do tempo ajustado para a monitorização devido à má qualidade da rede.	 Verifique a tensão de alimentação. Verifique o parâmetro Tempo de resposta M0172 e, se necessário, aumente o tem- po.
Erro térmico	A proteção do motor ativou.	Aguarde até o aparelho arrefecer Se a mensagem de falha permanecer mesmo após o aparelho ter arrefecido: Colocar o interruptor seletor na posição Operação local (LOCAL) e fazer o reset da mensagem de erro com o interruptor RESET. Verificar os fusíveis
Erro sem resposta	O atuador não responde aos comandos de deslocamento dentro do tempo de resposta ajustado.	Verifique o movimento do atuador.
Press. cil. máx	Pressão do cilindro hidráulico além do valor limite ajustado.	Verifique o parâmetro Pressão máx. cilindro M0692.

Tabela 13: Não pronto REMOTO e controlo funcional (mensagem coletiva 04)

Indicação no mostrador	Descrição/Causa	Medida a tomar	
Com. desloc. inválido	Mensagem coletiva 13: Causas possíveis: Vários comandos de deslocamento (por ex., simultaneamente ABRIR e FECHAR, ou simultaneamente ABRIR e deslocar NOMINAL) Um valor nominal está presente e o posicionador não está ativo Com bus de campo: valor nominal superior a 100,0 %	 Verifique os comandos de deslocamento (executar apenas um comando de deslocamento). Coloque o parâmetro Posicionador para Função activa. Verifique o valor nominal. Prima o interruptor ← Detalhes para visualizar as mensagens individuais. Para uma descrição das mensagens individuais, consulte o manual (Operação e ajuste). 	
Int. selec. n. REMOTO	O interruptor seletor não está na posição RE- MOTO.	Mova o interruptor seletor para a posição REMOTO.	
Serviço activo	Operação através da interface de serviço (Bluetooth) e software de serviço AUMA ToolSuite.	Termine o software de serviço.	
Inibido	O atuador encontra-se no modo de operação INIBIDO.		
Parag. EMERG. activa	O interruptor de paragem de emergência foi acionado. A alimentação do controlo do motor (contactores ou tiristores) foi interrompida.	 Desbloqueie o interruptor de paragem de emergência. Faça um reset do estado de paragem de emergência através de um comando de reset. 	
Comp. EMERG. activo	O modo de operação EMERGÊNCIA está ativo (foi enviado o sinal de EMERGÊNCIA). Na entrada de emergência está presente um sinal de 0 V.	 Determine a causa do sinal de emergência. Verifique a causa do problema. Coloque um sinal de +24 V CC na entrada de emergência. 	

Indicação no mostrador	Descrição/Causa	Medida a tomar
Interface I/O	O atuador está a ser comandado através da interface I/O (paralela)	Verifique a entrada da interface I/O.
Volante activo	O modo de operação manual está ativado.	Inicie o modo de operação motorizada.
FailState B.Campo	A ligação do bus de campo está presente mas não há transmissão de dados através do mestre.	Verifique a configuração do mestre.
PARAGEM local	Uma PARAGEM local está ativa. O interruptor STOP do controlo local está premido.	Solte o interruptor STOP.
Interlock	Um Interlock está ativo.	Verifique o sinal de Interlock.
Interlock Bypass	O by-pass da função Interlock está ativo.	
PVST activo	O "Partial Valve Stroke Test (PVST)" está ativo.	

10.3 Fusíveis

10.3.1 Fusíveis no controlo do atuador

Fusíveis utilizados

F1/F2 Fusíveis primários na fonte de alimentação

Fusíveis corta-circuito	F1/F2	N.º art. AUMA
Tamanho	6,3 x 32 mm	
Contactor inversor Tensão de alimentação ≤ 500 V	1 A T; 500 V	K002.277
Contactor inversor Tensão de alimentação > 500 V	2 A FF; 690 V	K002.665
Tiristores para potência de motor até 1,5 kW	1 A T; 500 V	K002.277
Tiristores para potência de motor até 3,0 kW		
Tiristores para potência de motor até 5,5 kW		

F3 Alimentação interna 24 V CC

Fusível corta-circuito conforme IEC 60127-2/III	F3	N.º art. AUMA
Tamanho	5 x 20 mm	
Saída em tensão (fonte de alimentação) = 24 V	2,0 A T; 250 V	K006.106
Saída em tensão (fonte de alimentação) = 115 V	2,0 A T; 250 V	K006.106

F4 Alimentação interna 24 V CA (115 V CA) para:

- compartimento dos interruptores do aquecedor, comando de contactores inversores
- termistor-disparador
- para 115 V CA, também saídas de controlo ABRIR STOP FECHAR

Fusível corta-circuito conforme IEC 60127-2/III	F4	N.º art. AUMA
Tamanho	5 x 20 mm	
Saída em tensão (fonte de alimentação) = 24 V	1,25 A T; 250 V	K001.184
Saída em tensão (fonte de alimentação) = 115 V	_	_

F5 Fusível de auto-reposição como proteção contra curto-circuitos para alimentação externa de 24 V CC para o cliente (ver esquema elétrico)


Substituir os fusíveis F1/F2




Tensão perigosa!

Perigo de choque elétrico.

→ Desligue a tensão antes de abrir.






 Puxe a retenção de segurança [3] para fora do pino, abra a tampa de segurança e substitua os fusíveis usados por fusíveis novos.

Verificar/substituir os fusíveis F3/F4

 Desaperte os parafusos [1] e abra a tampa [2] no lado traseiro do controlo do atuador.



A fonte de alimentação possui pontos de medição (pinos soldados) nos quais pode ser realizada uma medição da resistência (verificação de passagem):

Verificação de	Pontos de medição
F3	MTP5 – MTP6
F4	MTP7 – MTP8

2. Para substituir fusíveis avariados: desaperte a fonte de alimentação [3] e remova-a cuidadosamente. (os fusíveis encontram-se no lado dos componentes da placa da fonte de alimentação).

AVISO

Danos nos cabos se estes forem esmagados!

Perigo de falhas funcionais.

→ Coloque cuidadosamente a fonte de alimentação para não esmagar nenhum cabo.

10.3.2 Proteção do motor (monitorização térmica)

Para a proteção contra sobreaquecimento ou temperaturas elevadas não permitidas na superfície do atuador, estão integrados no enrolamento do motor termístores ou interruptores térmicos. A proteção do motor é ativada assim que a temperatura de enrolamento máxima permitida for atingida.


O atuador é parado e são emitidas as seguintes mensagens de falha:

- O LED 3 (falha térmica) do controlo local acende.
- A indicação de estado S0007 no mostrador sinaliza uma falha. Em Detalhes é indicada a falha Interr. térmico.

Antes de prosseguir, o motor tem de arrefecer. Depois, ocorre, dependendo dos ajustes dos parâmetros, um reset automático da mensagem de falha ou a mensagem de falha tem que ser reposta com o interruptor **Reset** com o interruptor seletor na posição LOCAL.

Para mais informações, consulte o manual (Operação e ajuste).

11. Reparação e manutenção



Danos devido a manutenção incorreta!

- → A reparação e manutenção do aparelho deve ser realizada apenas por técnicos especializados e autorizados pelo fabricante ou explorador da instalação. Recomendamos que entre em contacto com a nossa assistência para este tipo de tarefa.
- → A reparação e a manutenção do aparelho só podem ser realizadas com o aparelho fora de serviço.

AUMA Assistência & Apoio

AUMA oferece um vasto leque de serviços de assistência como, por ex., reparação, manutenção e treinamento do cliente. Os endereços de contacto podem ser encontrados no capítulo <Endereços> desta documentação ou no nosso site da Internet (www.auma.com) .

11.1 Medidas de prevenção para a reparação e operação seguras

As seguintes medidas são necessárias para garantir o funcionamento seguro do produto durante a operação:

6 meses após a colocação em funcionamento e, depois, anual

- Inspeção visual:
 - Verificar as entradas dos cabos, bucins roscados, tampões, etc. e controlar se estes estão nas suas posições e bem vedados.
 - Manter binários conforme os dados do fabricante.
- Verificar se os parafusos de fixação entre o atuador e a válvula/caixa redutora então bem apertados. Se necessário, reapertar os parafusos aplicando os binários de parto indicados no capítulo <Montagem>.
- Se raramente operado: executar a operação de teste.
- Em aparelhos com acoplamento tipo A: com uma pistola de lubrificação, injetar lubrificante universal EP à base de óleo mineral no bocal de lubrificação.
- A lubrificação do fuso da válvula deve ser feita separadamente.

Figura 77: Acoplamento A



- [1] Acoplamento A
- [2] Niple de lubrificação

Tabela 14: Quantidade de lubrificante para rolamento do acoplamento A

Acoplamento	A 07.2	A 10.2	A 14.2	A 16.2
Quantidade [g] 1)	1,5	2	3	5

Para lubrificante com densidade r = 0,9 kg/dm³

Para invólucro de proteção IP 68

Após uma submersão:

- Verificar o atuador.
- No caso de infiltração de água, procurar os pontos de fuga e eliminar o problema; realizar uma secagem adequada do aparelho e verificar a sua funcionalidade.

11.2 Manutenção

Lubrificação

- A caixa redutora é fornecida enchida com massa lubrificante.
- A mudança da massa lubrificante é feita durante a manutenção
 - Em operação de regulação, em regra, após 4 a 6 anos.
 - Se operado com frequência (operação de controlo), em regra, após 6 a 8 anos.
 - Se operado raramente (operação de controlo), em regra, após 10 a 12 anos.
- Recomendamos substituir também os elementos vedantes ao mudar a massa lubrificante.
- Durante a operação não é necessária uma lubrificação adicional do compartimento da caixa redutora.

11.3 Eliminação e reciclagem

Os nossos aparelhos são produtos com uma vida útil longa. No entanto, a dada altura também eles devem ser substituídos. Os aparelhos são unidades modulares. O seus materiais podem ser facilmente separados e classificados como:

- sucata eletrónica
- metais diversos
- materiais plásticos
- massas e óleos

Em geral, aplica-se:

- Por regra, massas e óleos poluem as águas e não devem entrar em contacto com o meio-ambiente.
- Prepare os componentes desmontados para que estes possam ser devidamente eliminados ou para que os seus materiais possam ser reciclados.
- Observe a legislação nacional relativa à eliminação de materiais e substâncias.

12. Dados técnicos

Informação

Nas tabelas seguintes estão apresentados, além das versões standard, também as opções. A versão específica deve que ser lida na folha dos dados técnicos relativa à encomenda. A folha com os dados técnicos relativos à encomenda está disponível em inglês e pode ser descarregada no nosso site da Internet http://www.auma.com (para tal, é necessário indicar o número de comissionamento).

12.1 Equipamentos e funções do atuador

Tipo de serviço ¹⁾	Standard: SA: Serviço de curta duração S2 - 15 min
	SAR: Serviço intermitente S4 - 25 %
	Opções:
	SA: Serviço de curta duração S2 - 30 min
	SAR: Serviço intermitente S4 - 50 %
	SAR: Serviço intermitente S5 - 25 %
Faixa de binário	Ver chapa de características do atuador
Velocidade	Ver chapa de características do atuador
Motor	Standard: motor assíncrono trifásico CA, forma de montagem IM B9 de acordo com IEC 60034
Tensão e frequência do motor	Ver chapa de características do motor
Classe de isolamento	Standard: F, clima tropical Opção: H, clima tropical
Proteção do motor	Standard: Interruptor térmico (NC) Opção: termistor (PTC segundo DIN 44082)
Auto-bloqueio	Auto-bloqueio: velocidades até 90 rpm (50 Hz), 108 rpm (60 Hz) SEM auto-bloqueio: velocidades até 125 rpm (50 Hz), 150 rpm (60 Hz) Os atuadores multi-voltas são auto-bloqueantes se, devido à atuação do binário, a posição da válvula não puder ser alterada do modo parado.
Interruptor de fim de curso	Transdutor magnético de deslocamento e de binário MWG para 1 a 500 rotações por elevação ou 10 a 5 000 rotações por elevação
Interruptor de binário	Através de MWG (como interruptor de fim de curso)
Mensagem de verificação de posição, analógica (opção)	Através de MWG
Mensagem de verificação de binário, analógica (opção)	Através de MWG
Indicador de posição mecânico (opção)	Indicador contínuo, disco indicador ajustável com os símbolos ABRIR e FECHAR
Aquecedor no compartimento dos interruptores	Standard: aquecedor de resistência com 5 W, 24 V CC (alimentação interna)
Aquecedor do motor (opção)	Tensões: 110 – 120 V CA, 220 – 240 V CA ou 400 V CA (alimentação externa) Potência, dependente do tamanho 12,5 – 25 W
Operação manual	Operação manual para ajustes e paragem de emergência, permanece parada durante a operação elétrica. Opção: volante trancável
Ligação para o controlo	Ficha AUMA com terminal roscado
Ligação da válvula	Standard: B1 segundo EN ISO 5210 Opções: A, B2, B3, B4 segundo EN ISO 5210 A, B, D, E segundo DIN 3210 C segundo DIN 3338 Tipos de acoplamento especiais: AF, B3D, ED, DD, IB1, IB3 A com lubrificação do fuso
Sensores	A com rubinicação do tuso

Sinalização da operação manual (opção)	Alerta operação manual ativa/não ativa através de interruptores (1 contacto comutador)
Temperatura do motor (opção)	Sensor de temperatura PT 100
Temperatura no compartimento da caixa redutora (opção)	Sensor de temperatura PT 100

 Para tensão nominal e temperatura ambiente de 40 °C e carga média com binário de funcionamento e binário de regulação de acordo com os dados técnicos separados. Não é permitido ultrapassar o tipo de serviço

Dados técnicos do interruptor de ativação do volante		
Vida útil mecânica	10 ⁶ Partidas	
Contactos com banho de prata:		
U mín.	12 V CC	
U máx.	250 V CA	
I máx. (corrente alternada)	3 A com 250 V (carga indutiva, cos phi = 0,8)	
I máx. (corrente contínua)	3 A com 12 V (carga óhmica)	

12.2 Equipamentos e funções do controlo do atuador

Alimentação	Tensão de rede e frequência de rede, ver chapas de características no controlo e no motor
Frequência de rede	Oscilação admissível da tensão de rede: ±10 % Oscilação admissível da frequência de rede: ±5 %
	Opção: oscilação permitida para a tensão de alimentação: ±30 %
Alimentação externa do sistema	
eletrónico (opção)	Consumo de corrente: versão básica: aprox. 250 mA; com opções até 500 mA a tensão de alimentação externa tem que possuir um isolamento reforçado contra tensão de alimentação, de acordo com IEC 61010-1 e só pode ser fornecida através de um circuito de corrente limitado para 150 VA, de acordo com IEC 61010-1.
Consumo de corrente	Consumo de corrente do controlo em dependência da tensão de rede: para oscilações na tensão de alimentação permitidas de ±10 %: 100 a 120 V CA = máx. 740 mA
	 208 a 240 V CA = máx. 400 mA
	• 380 a 500 V CA = máx. 250 mA
	 515 a 690 VCA = máx. 200 mA
	para oscilações na tensão de alimentação permitidas de ±30 %: • 100 a 120 V CA = máx. 1 200 mA
	 208 a 240 V CA = máx. 750 mA
	• 380 a 500 V CA = máx. 400 mA
	• 515 a 690 VCA = máx. 400 mA
	Consumo de corrente do motor: ver chapa de características do motor
Categoria de sobretensão	Categoria III de acordo com IEC 60364-4-443
Potência de dimensionamento	O controlo está preparado para a potência de dimensionamento do motor (ver chapa de características do motor)
Secção de potência ^{1) 2)}	Standard: Contactor inversor (mecânica ou eletricamente travado) para classes de potência A1 AUMA Opções: Contactor inversor (mecânica ou eletricamente travado) para classes de potência A2 AUMA
	 Inversor por tirístores para tensões de alimentação até 500 V CA (recomendado para atuadores de regulação) para as classes de potência B1, B2 e B3 AUMA
Comando	Standard: Através de entradas digitais ABRIR, PARAR, FECHAR, EMERGÊNCIA (através de optoacoplador, ABRIR, PARAR, FECHAR com potencial de referência comum), observar a duração mínima de impulso para atuadores de regulação Opção: Entradas adicionais para habilitação da direção ABRIR e FECHAR

Valores de tensão e de corrente para as entradas de controlo ³⁾	24 V CC, consumo de corrente: aprox. 10 mA por entrada Opções: 48 V CC, consumo de corrente: aprox. 7 mA por entrada 60 V CC, consumo de corrente: aprox. 9 mA por entrada 110 V CC, consumo de corrente: aprox. 8 mA por entrada 115 V CC, consumo de corrente: aprox. 15 mA por entrada 115 V CA, consumo de corrente: aprox. 15 mA por entrada
Mensagens de estado	 Standard: 6 relés de aviso programáveis: 5 contactos NA isolados com potencial de referência conjunto, máx. 250 V CA, 1 A (carga óhmica) Atribuição standard: Posição final FECHAR, posição final ABRIR, seletor REMOTO, falha no binário FECHAR, falha no binário ABRIR 1 contacto inversor sem potencial, máx. 250 V CA, 5 A (carga óhmica)
	 Atribuição standard: Sinal coletivo de falha (falha de binário, falha de fase, proteção do motor ativada) Opções:
	 6 relés de aviso programáveis: 5 contactos inversores com potencial de referência conjunto, máx. 250 V CA, 5 A (carga óhmica)
	 1 contacto inversor sem potencial, máx. 250 V CA, 5 A (carga óhmica) 12 relés de aviso programáveis:⁴⁾ 10 contactos NA isolados, dos quais 5 com potencial de referência conjunto, máx. 250
	 V CA, 1 A (carga óhmica) 2 contactos inversores isolados, máx. 250 V CA, 5 A (carga óhmica)
	 6 relés de aviso programáveis: 6 contactos inversores isolados sem potencial de referência conjunto, por relé, no máx. 250 V CA, 5 A (carga óhmica)
	 10 relés de aviso programáveis:⁴⁾ 10 contactos inversores isolados sem potencial de referência conjunto, por relé, no máx. 250 V CA, 5 A (carga óhmica)
	Todos os sinais de saída têm que ser injetados com o mesmo potencial.
Mensagem de verificação da posição	Saída analógica com separação de potencial E2 = $0/4$ – 20 mA (resistência máx. 500 Ω).
Saída em tensão	Standard: Tensão auxiliar 24 V CC, máx. 100 mA para alimentação das entradas de controlo, com separação de potencial em relação à tensão de alimentação interna Opção:
	Tensão auxiliar 115 V CA, máx. 30 mA para alimentação das entradas de controlo ⁵⁾ , com separação de potencial em relação à tensão de alimentação interna
Painel local	Standard: • Seletor LOCAL – DESL. – REMOTO (trancável nas três posições)
	Interruptor auxiliar manual ABRIR, PARAR, FECHAR, RESET
	6 luzes de aviso: Posição final e indicador de funcionamento FECHAR (amarelo), falha de binário FECHAR (vermelho), proteção do motor atuada (vermelho), falha de binário ABRIR (vermelho), posição final e indicador de funcionamento ABRIR (verde) Bluetooth (azul)
	Display LC gráfico, iluminado
	Opções: Cores especiais para as 5 luzes de aviso: Posição final FECHAR (verde) falha de binário FECHAR (azul), falha de binário ABRIR (amarelo), proteção do motor atuada (branco), posição final ABRIR (vermelho)
Bluetooth Interface de comunicação	Chip Bluetooth da classe II, versão 2.0 com alcance de até 10 m em ambientes industriais. Suporta o perfil Bluetooth SPP (Serial Port Profile). Software de parametrização:
	AUMA ToolSuite, colocação em funcionamento e ferramenta de diagnóstico para PCs, PDAs e Smartphones com sistema operativo Windows

Funções de aplicação Standard: Modo de desligamento ajustável operada por meio de interruptores de fim de curso ou de binário para a posição final ABRIR e posição final FECHAR Bypass de arranque, ajustável até 5 segundos (sem monitorização do binário durante a fase de arranque) Início do ciclo / Fim do ciclo / Tempos de funcionamento e de pausa (1 até 1800 segundos), ajustável independentemente na direção ABRIR/FECHAR 8 posições intermédias arbitrárias entre 0 e 100 %. Reação e comportamento de sinalização parametrizáveis Opções: Posicionador Valor nominal da posição através da entrada analógica E1 = 0/4 - 20 mA Comportamento parametrizável em caso de falta do sinal Ajuste automático da banda morta (comportamento de adaptação selecionável) Modo Split-Range Entrada MODO para comutação entre operação de controlo (ABRIR - FECHAR) e operação de regulação Funções de segurança Standard: Deslocamento de emergência, comportamento parametrizável Entrada digital "low ativa", reação selecionável: paragem, deslocar para a posição final FECHAR, deslocar para a posição final ABRIR, deslocar para posição intermédia Bypass da monitorização do binário em caso de deslocamento de EMERGÊNCIA Proteção térmica em caso de deslocamento de EMERGÊNCIA (apenas em conjunto com interruptores térmicos no atuador, não com termistores) Opções: Habilitação do controlo local através da entrada digital Habilitação LOCAL. Desta forma, é possível habilitar ou inibir a operação do atuador através dos interruptores auxiliares do painel local Paragem local O atuador pode ser parado utilizando o interruptor auxiliar do controlo local com o interruptor seletor na posição REMOTO. Não ativado de fábrica. Interruptor de paragem de emergência (de engate), interrompe a operação elétrica independentemente da posição do interruptor seletor Interlock, habilitação dos comandos de deslocamento ABRIR/FECHAR através das entradas digitais Interlock ABRIR/Interlock FECHAR Funções de monitorização Monitorização do binário: proteção contra sobrecargas da válvula (ajustável), leva à paragem e gera um sinal de falha Monitorização da temperatura do motor (monitorização térmica), leva à paragem e gera um sinal de falha Monitorização do aquecimento do atuador, gera um sinal de alerta Monitorização da duração de ligar e do número de arranques permitidos (ajustável), gera um sinal de alerta Monitorização do tempo de operação (ajustável), gera um sinal de alerta Monitorização de falha de fases, leva à paragem e gera um sinal de falha Correção automática do sentido de rotação em caso de sequência de fases incorreta (corrente trifásica)

Funções de diagnóstico	Folha eletrónica do aparelho com dados da encomenda e do produto
	 Deteção dos dados de operação: um contador com reset e um contador contínuo cada para: Tempo de operação do motor, ciclos de comutação, paragens dependentes do binário na posição final FECHAR, paragens dependentes do percurso na posição final FECHAR, paragens dependentes do binário na posição final ABRIR, paragens dependentes do percurso na posição final ABRIR, falha no binário ABRIR, paragens de proteção do motor
	 Protocolo de eventos com data de ocorrência e histórico de ajustes, operação e falhas: Sinais de estado segundo recomendação NAMUR NE 107: "Falha", "Controlo funcional", "Fora da especificação", "Requer manutenção"
	 Curvas de binário 3 curvas de binário (curva característica binário/curso) para a direção de abrir e fechar, memorizáveis separadamente. As curvas de binário memorizadas podem ser visualizadas no mostrador.
Ligação elétrica	Standard: Ficha redonda AUMA (S) com ligação por parafuso e rosca métrica Opções: Rosca Pg, rosca NPT, rosca G, rosca especial
	 Contactos de controlo com banho de ouro (tomadas e pinos)
	Caixilho de retenção para fixar a ficha desconectada numa parede
	Tampa de proteção para o compartimento da ficha (em caso de ficha desconectada)
Esquema elétrico	Ver chapa de características

- Os contactores inversores estão preparados para uma vida útil de 2 milhões de ciclos de comutação. Para atribuição das classes de potência AUMA, ver dados elétricos do atuador
- 1) 2) 3) 4) 5)
- Todos os sinais de entrada têm que ser alimentados com o mesmo potencial. não possível para as versões de baixa temperatura com sistema de aquecimento Não é possível com termistor-disparador

Adicionalmente na versão não intrusiva com MWG no atuador		
Ajuste dos interruptores de binário e de curso através do painel local do controlador		
Mensagem de verificação do	Saída analógica com separação de potencial E6 = 0/4 – 20 mA (resistência máx. 500 Ω)	
binário	(apenas possível em conjunto com relé de aviso)	

12.3 Condições de utilização

Utilização	É permitida a utilização em espaços fechados e abertos	
Posição de montagem	Qualquer	
Proteção da carcaça segundo EN 60529	Standard: IP 68 com motor trifásico/motor de corrente CA AUMA A proteção da carcaça IP 68 cumpre os seguintes requisitos, de acordo com definição AUMA: • Altura de água: coluna de água máx. 8 m	
	Duração da submersão por água: máx. 96 horas	
	Até 10 acionamentos durante a submersão	
	O tipo de serviço regular não é possível durante uma submersão	
	Para a versão específica, ver as chapas de características do atuador/controlo	
Proteção anti-corrosão	 Ks: adequado para instalação em sistemas industriais, em centrais de abastecimento de água ou centrais elétricas em atmosfera com baixo nível de poluição, bem como em ambientes periódica ou frequentemente com uma concentração moderada de poluição (por ex. estações de tratamento de águas, indústria química) Opções: KX: adequado para instalação em ambientes com alta concentração de humidade e de poluição 	
Altitude de instalação	Standard: ≤ 2000 m acima do nível do mar Opção: > 2 000 m acima do nível do mar, é favor entrar em contacto connosco	
Humidade do ar	Até 100 % de humidade relativa do ar em toda a gama de temperatura permitida	
Grau de sujidade	Grau de sujidade 4 (em estado fechado) segundo EN 50178	
Pintura de proteção	Standard: pintura à base de poliuretano (pó)	
Cor	Standard: cinzento-prateado AUMA (similar a RAL 7037)	

Temperatura ambiente	Standard: Operação de controlo: -25 °C até +70 °C Operação de regulação: 25 °C até +60 °C
	 Operação de regulação: -25 °C até +60 °C Para a versão específica, ver as chapas de características do atuador/controlo
Resistência a oscilações segundo IEC 60068-2-6	
Vida útil	Os atuadores multi-voltas da AUMA cumprem ou superam os requisitos de vida útil da EN 15714-2. Informações detalhadas sob consulta.
Peso	Ver dados técnicos separados

12.4 Acessórios

	Fixação do AUMATIC separado do atuador, inclusive conector. Cabo de ligação a pedido. Recomendado em situações de temperaturas ambiente elevadas, acesso dificultado ou sempre que surjam oscilações fortes durante o funcionamento.
Programa de parametrização para PC	AUMA ToolSuite


¹⁾ Comprimento do cabo entre o atuador e o AUMATIC: máx. 100 m. Requer um cabo de dados separado para o MWG. Em caso de separação posterior do atuador/AUMATIC, o comprimento do cabo é de máx. 10 m.

12.5 Informações adicionais

Diretivas da UE	Compatibilidade eletromagnética (CEM): (2004/108/CE)
	Diretiva de Baixa Tensão: (2006/95/CE)
	Diretiva Máquinas: (2006/42/CE)

13. Lista de peças de reposição


13.1 Atuadores multi-voltas SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2



Informação:Ao encomendar peças de reposição, é favor especificar sempre o tipo de unidade e o nosso número de comissionamento (ver chapa de características). Só podem ser utilizadas peças de reposição originais AUMA. A utilização de outras peças fará expirar a garantia e eximirá o fabricante de qualquer tipo de responsabilidade. A representação das peças de reposição pode divergir do kit fornecido.

N.°	Descrição	Tipo	N.°	Descrição	Tipo
001.0	Corpo	Módulo	539.0	Bujão	Módulo
002.0	Flange do servomotor	Módulo	542.0	Volante com punho	Módulo
003.0	Eixo oco com coroa	Módulo	549.0	Acoplamento B1/B3/B4/C	Módulo
005.0	Veio de entrada	Módulo	549.1	Bucha de saída B1/B3/B4/C	
005.1	Acoplamento do motor, veio de entrada		553.0	Indicador de posição mecânico	Módulo
005.3	Acoplamento manual		554.0	Bucha completa com chicote de cabos do motor	Módulo
009.0	Redutor planetário lado do volante	Módulo	556.0	Potenciómetro para posicionador	Módulo
017.0	Alavanca ajustável	Módulo	556.1	Potenciómetro sem embraiagem de atrito	Módulo
018.0	Segmento de dente		557.0	Aquecedor	Módulo
019.0	Engrenagem de coroa		558.0	Transmissor pisca-pisca com contatos de pino (sem disco de impulso e placa isoladora)	Módulo
022.0	Acoplamento II para interruptor de binário	Módulo	559.0-1	Unidade de controlo com cabeças ma- nométricas para interruptores de binário e interruptores	Módulo
023.0	Roda de acoplamento para interruptor de fim de curso	Módulo	559.0-2	Unidade de controlo com transdutor magnético de deslocamento e de binário (MWG), para a versão não intrusiva, em combinação com controlo do atuador AUMATIC	Módulo
024.0	Roda propulsora para interruptor de fim de curso	Módulo	560.0-1	Kit de interruptores para a direção ABRIR	Módulo
025.0	Chapa de segurança	Módulo	560.0-2	Kit de interruptores para a direção FECHAR	Módulo
058.0	Chicote de cabos para fio de terra (pino)	Módulo	560.1	Interruptor para curso/binário	Módulo
070.0	Motor (Motor VD incluindo N.º 079.0)	Módulo	560.2	Encapsulamento de interruptores	
079.0	Redutor planetário, lado do motor (SA/SAR 07.2 — 16.2 para motores VD)	Módulo	566.0	Posicionador RWG	Módulo
155.0	Engrenagem de redução	Módulo	566.1	Potenciómetro para RWG sem embraiagem de atrito	Módulo
500.0	Tampa para o compartimento das chaves	Módulo	566.2	Placa de circuitos impressos RWG	Módulo
501.0	Ficha (completamente equipada)	Módulo	566.3	Chicote de cabos para RWG	Módulo
502.0	Peça de pino sem pinos de contato	Módulo	567.1	Embraiagem de atrito para potenciómetro/RWG	Módulo
503.0	Contato de bucha para o controlo	Módulo	568.1	Tubo de proteção do fuso (sem tampa de proteção)	
504.0	Contato de bucha para o motor	Módulo	568.2	Tampa de proteção para o tubo de proteção do fuso	
505.0	Contato de pino para o controlo	Módulo	568.3	Junta	
506.0	Contato de pino para o motor	Módulo	574.1	Retentor de óleo acionamento A para flange ISO	
507.0	Tampa da ficha	Módulo	575.1	Bucha de encaixe A	
511.0	Tampa roscada	Módulo	583.0	Acoplamento do motor, lado do motor	Módulo
514.0	Acionamento A (sem bucha de encaixe)	Módulo	583.1	Pino para acoplamento do motor	
514.1	Rolamento de agulhas axiais	Módulo	584.0	Mola de retenção para acoplamento do motor	Módulo
516.0	Tipo de acionamento D		S1	Conjunto de vedações, pequeno	Conjunto
535.1	Anel de retenção		S2	Conjunto de vedações, grande	Conjunto

13.2 Controlo de atuador AUMATIC AC 01.2



Informação:Ao encomendar peças de reposição, é favor especificar sempre o tipo de unidade e o nosso número de comissionamento (ver chapa de características). Só podem ser utilizadas peças de reposição originais AUMA. A utilização de outras peças fará expirar a garantia e eximirá o fabricante de qualquer tipo de responsabilidade. A representação das peças de reposição pode divergir do kit fornecido.

N°	Descrição	Tipo
001.0	Corpo	Módulo
002.0	Controlo local	Módulo
002.3	Placa de controlo local	Módulo
002.4	Painel do mostrador	Módulo
006.0	Fonte de alimentação	Módulo
008.1–1	Placa I/O	Módulo
009.0	Placa de lógica	Módulo
011.1	Placa de relé	Módulo
012.0	Placa para opções	Módulo
500.0	Tampa	Módulo
501.0	Ficha fêmea (completamente equipada)	Módulo
502.0	Peça de pino sem pinos de contato	Módulo
503.0	Contato de bucha para o controlo	Módulo
504.0	Contato de bucha para o motor	Módulo
505.0	Contato de pino para o controlo	Módulo
506.0	Contato de pino para o motor	Módulo
507.0	Tampa da ficha	Módulo
508.0	Secção de potência	Módulo
509.1	Cadeado em forma de U	
510.0	Kit de retenção	Módulo
S	Conjunto de vedantes	Conjunto

14. Certificados

14.1 Declaração de montagem e declaração de conformidade CE

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1 79379 Müllheim, Germany

www.auma.com

Tel +49 7631 809-0 Fax +49 7631 809-1250 Riester@auma.com



Declaração de montagem original para máquinas incompletas (CE-RL 2006/42/CE) e declaração de conformidade CE segundo as directivas EMC e Máquinas

para os actuadores multi-voltas eléctricos AUMA das séries SA 07.2 – SA 16.2 e SAR 07.2 – SAR 16.2 nas versões AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC ou AUMATIC.

A AUMA Riester GmbH & Co. KG declara, como fabricante, que os actuadores multi-voltas acima mencionados cumprem os seguintes requisitos básicos da directiva Máquinas 2006/42/CE: Anexo I, alíneas 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1; 1.2.6, 1.3.1, 1.3.7, 1.5.1, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4

Foram aplicas as seguintes normas harmonizadas no âmbito da directiva Máquinas:

EN 12100-1: 2003

ISO 5210: 1996

EN 12100-2: 2003

EN 60204-1: 2006

O fabricante obriga-se a fornecer, por via electrónica, a documentação sobre a máquina incompleta às entidades nacionais competentes se estas o solicitarem. Foram criadas as documentações técnicas especiais pertencentes à máquina, segundo o anexo VII parte B.

Os actuadores AUMA são destinados a serem montados em válvulas. Não é permitida a colocação em funcionamento até que seja garantido que a máquina completa, na qual os actuadores AUMA estão instalados, cumprem as determinações da directiva comunitária 2006/42/CE.

Pessoa autorizada para a documentação: Peter Malus, Aumastraße 1, D-79379 Muellheim

Os actuadores multi-voltas, como máquinas incompletas, continuam a cumprir aos requisitos das seguintes directivas europeias e regulamentações legais nacionais destas derivadas, bem como as respectivas seguintes normas harmonizadas:

(1) Compatibilidade electromagnética - Directiva (EMC) (2004/108/CE)

EN 61000-6-4: 2007 EN 61000-6-2: 2005

(2) Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE)

EN 60204-1: 2006

EN 60034-1: 2004

EN 50178: 1997

EN 61010-1: 2001

Ano da colocação do símbolo CE 2010

H. Newerla, director

Muellheim. 2011+02-01

Esta declaração não inclui garantias. As informações de segurança apresentadas na documentação fornecida com o produto têm que ser observadas. Perda da validade desta declaração se forem feitas modificações no aparelho sem consentimento prévio.

Y004.924/015/pt

Índice alfabético		E EMC	19
maios anabotico		Eliminação	59
	8, 32	Eliminação de falhas	51
Α		Embalagem	11
Aceder às páginas diretamen-	28	Engrenagem do redutor	48
te através do ID	20	Esquema Elétrico	9
Acessórios (ligação elétrica)	22	Esquema de ligações	18
Acessórios para a montagem	16	Esquema elétrico	9, 18
Acoplamento A	13	Estrutura intermédia	24
Acoplamentos tipo B, B1, B2,	12	F	
B3, B4 e E		F Faixa de binário	8
Ajuste no local	27	Falha - Indicação no mostra-	32, 38
Alertas - Indicação no mostra-	36	dor	32, 30
dor		Falhas - Indicação no mostra-	36
Alimentação	18	dor	00
Alterar a senha	30	Fonte de alimentação	19
Ano de fabricação	9	Fora da especificação - Indi-	37
Ano de fabrico	9	cação no mostrador	
Apoio	58	Frequência de rede	19
Aquecimento do motor	21	Fuso da válvula	16
Armazenamento	11	Fusíveis a cargo do cliente	18
Assistência	58	_	
Área de aplicação	5	1	
Área de utilização	6	Identificação	8
В		Idioma das informações no	30
Binário - Indicação no mostra-	34	mostrador	47
dor		Indicador de posição	47 29 47
Bucha de encaixe	14	Indicador de posição mecâni- co	38 , 47
_		Indicadores	32
C	00	Indicação da posição intermé-	39
Cabo de ligação	22	dia via LEDs	00
Caixilho de proteção	23	Indicação de funcionamento	38
Chapa de características	8 , 19 5	Indicações no mostrador	32
Colocação em funcionamento Colocação em funcionamento	32	Informações de segurança	5
(informações no mostrador)	32	Informações de segu-	5
Comando	9,9	rança/Alertas	
Comandos de deslocamento	34	Interruptores de binário	42
- Indicação no mostrador	•	Interruptores de fim de curso	47
Condições de utilização	64	Introduzir a senha	29
Conjunto de controlo	22	Intrusivo	10
Consumo de corrente	18	1	
Controlo funcional - Indicação	37	LEDs (luzes de aviso)	39
no mostrador		Ligação à terra	24
D.		Ligações elétricas	18
D Dadaa téanissa	00	Lista de peças de reposição	66
Dados técnicos	60 70	Lubrificação	59
Declaração de conformidade CE	70	Luzes de aviso	39
Declaração de montagem	70		
Designação da unidade	8		
Diretivas	5		
Disco indicador	38, 47		
Double Sealed	24		

М		S	
Manutenção	5,58,59	Saídas digitais	40
Medidas de proteção	5	Senha	29
Mensagens	40	Sentido de rotação	45
Mensagens (analógicas)	40	Seções transversais de li-	19
Mensagens analógicas	40	gação	
Mensagens de estado	40	Suporte de parede	22
Menu de estado	28	-	
Menu principal	28	T	0 0
Montagem	12	Tamanho	9,9
Mostrador (indicações)	32	Tamanho da flange Tampa de proteção	9 24
N		Temperatura ambiente	8, 65
N.º de comissionamento	8,9	Tensão de alimentação	19
N.º de fábrica	9	Tipo (tipo do aparelho)	9, 9
N.º de pedido	8,9	Tipo de corrente	19
N.º de série	8,9	Tipo de lubrificante	8
Normas	5	Tipo de proteção	8
Não intrusivo	10	Tipo do aparelho	9,9
Não pronto REMOTO - Indi-	36	Tipos de rede	18
cação no mostrador	00	Transporte	11
Nível de utilizador	29	Tubo de proteção do fuso	16
Tivor do dilizador	20	, ,	10
0		U	
Operação	5, 25	Utilização dos menus	27
Operação de teste de funcio-	45	V	
namento		Valor nominal - Indicação no	35
Operação do atuador no local	25	mostrador	33
Operação local do atuador	25	Valor real - Indicação no mo-	34
Operação manual	25	strador	34
Operação motorizada	25	Velocidade	8
Operação no local	25	Volante	12
Operação remota do atuador	26	voidino	12
P			
Painel local	25		
Posicionador - Indicação no	35		
mostrador			
Posição da válvula - Indi-	33		
cação no mostrador			
Posições - Indicação no mo-	35		
strador			
Posições da válvula multiport	35		
 Indicação no mostrador 			
Proteção anti-corrosão	11 , 64		
Proteção da carcaça	64		
Proteção de curto-circuito	18		
Protocolo de inspeção	9		
Q			
Qualificação do pessoal	5		
R Regislerem	50		
Reciclagem	59		
Redes de alimentação	18		
Relé de aviso	40		
Remota, operação do atuador	26 59		
Reparação	58 27		
Requer manutenção - Indi- cação no mostrador	37		

Europa

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Plant Müllheim

DE 79373 Müllheim Tel +49 7631 809 - 0

Fax +49 7631 809 - 1250

riester@auma.com www.auma.com

Plant Ostfildern - Nellingen

DE 73747 Ostfildern

Tel +49 711 34803 - 0

Fax +49 711 34803 - 3034

riester@wof.auma.com

Service-Center Köln

DE 50858 Köln

Tel +49 2234 2037 - 900

Fax +49 2234 2037 - 9099

service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg

DE 39167 Niederndodeleben

Tel +49 39204 759 - 0 Fax +49 39204 759 - 9429

Service@scm.auma.com

Service-Center Bayern

DE 85386 Eching

Tel +49 81 65 9017- 0

Fax +49 81 65 9017- 2018

Riester@scb.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH

AT 2512 Tribuswinkel

Tel +43 2252 82540

Fax +43 2252 8254050

office@auma.at

www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG

CH 8965 Berikon

Tel +41 566 400945

Fax +41 566 400948

RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.

CZ 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav

Tel +420 326 396 993

Fax +420 326 303 251

auma-s@auma.cz

www.auma.cz

OY AUMATOR AB

FI 02230 Espoo Tel +358 9 5840 22

Fax +358 9 5840 2300

auma@aumator.fi

www.aumator.fi

AUMA France S.A.R.L.

FR 95157 Taverny Cedex

Tel +33 1 39327272

Fax +33 1 39321755

info@auma.fr

www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.

UK Clevedon, North Somerset BS21 6TH

Tel +44 1275 871141

Fax +44 1275 875492

mail@auma.co.uk

www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.I. a socio unico

IT 20023 Cerro Maggiore (MI)

Tel +39 0331 51351

Fax +39 0331 517606

info@auma.it

www.auma.it

AUMA BENELUX B.V.

NL 2314 XT Leiden

Tel +31 71 581 40 40 Fax +31 71 581 40 49

office@auma.nl

www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o.

PL 41-219 Sosnowiec

Tel +48 32 783 52 00

Fax +48 32 783 52 08

biuro@auma.com.pl

www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA

RU 124365 Moscow a/ya 11

Tel +7 495 221 64 28

Fax +7 495 221 64 38

aumarussia@auma.ru

www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB

SE 20039 Malmö

Tel +46 40 311550 Fax +46 40 945515

info@erichsarmatur.se

www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S

DK 2450 København SV

Tel+45 33 26 63 00 Fax+45 33 26 63 21

GS@g-s.dk

www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A.

ES 28027 Madrid

Tel+34 91 3717130 Fax+34 91 7427126

iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E.

GR 13671 Acharnai Athens

Tel+30 210 2409485 Fax+30 210 2409486

info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM AS

NO 1300 Sandvika Tel+47 67572600

Fax+47 67572610

post@sigum.no

INDUSTRA

PT 2710-297 Sintra

Tel+351 2 1910 95 00 Fax+351 2 1910 95 99

industra@talis-group.com

Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited irketi TR 06810 Ankara

Tel+90 312 217 32 88

Fax+90 312 217 33 88

Servis@auma.com.tr www.megaendustri.com.tr

AUMA Technology utomations Ltd.

UA 02099 Kiyiv

Tel+38 044 586-53-03

Fax+38 044 586-53-03

auma-tech@aumatech.com.ua

África

AUMA South Africa (Pty) Ltd.

ZA 1560 Springs

Tel +27 11 3632880

Fax +27 11 8185248

aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C.

EG- Cairo

Tel +20 2 23599680 - 23590861

Fax +20 2 23586621

contactus@atec-eg.com

CMR Contrôle Maintenance Régulation

TN 1002 Tunis

Tel +216 71 903 577

Fax +216 71 903 575

instrum@cmr.com.tn www.cmr-tunisie.net

MANZ INCORPORATED LTD.

NG Port Harcourt

Tel +234-84-462741

Fax +234-84-462741

mail@manzincorporated.com www.manzincorporated.com

América

AUMA ACTUATORS INC.

US PA 15317 Canonsburg

Tel +1 724-743-AUMA (2862)

Fax +1 724-743-4711 mailbox@auma-usa.com

www.auma-usa.com

AUMA Argentina Representative Office

AR 1609 Boulogne Tel/Fax +54 232 246 2283

contacto@aumaargentina.com.ar

AUMA Automação do Brasil Ltda.

BR São Paulo Tel +55 11 4612-3477

contato@auma-br.com

AUMA Chile Representative Office

CL 9500414 Buin

Tel +56 2 821 4108

Fax +56 2 281 9252

aumachile@adsl.tie.cl

TROY-ONTOR Inc. CA L4N 8X1 Barrie Ontario

Tel +1 705 721-8246 Fax +1 705 721-5851

troy-ontor@troy-ontor.ca

Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO Bogotá D.C.

Tel +57 1 401 1300

Fax+57 1 416 5489

dorian.hernandez@ferrostaal.com

www.ferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control

Automático

EC Quito

Tel +593 2 292 0431 Fax +593 2 292 2343

info@procontic.com.ec

Corsusa International S.A.C.

PE Miraflores - Lima

Tel +511444-1200 / 0044 / 2321

Fax +511444-3664

corsusa@corsusa.com

www.corsusa.com

PASSCO Inc.

PR 00936-4153 San Juan

Tel +18 09 78 77 20 87 85

Fax +18 09 78 77 31 72 77

Passco@prtc.net

Suplibarca

VE Maracaibo Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667

Fax +58 261 7 532 259

suplibarca@intercable.net.ve

Ásia

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.

CN 300457 Tianjin

Tel +86 22 6625 1310

Fax +86 22 6625 1320

mailbox@auma-china.com

www.auma-china.com

AUMA INDIA PRIVATE LIMITED

IN 560 058 Bangalore

Tel +91 80 2839 4656

Fax +91 80 2839 2809

info@auma.co.in

www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd.

JP 211-0016 Nakaharaku, Kawasaki-shi

Kanagawa

Tel +81 44 863 8371 Fax +81 44 863 8372

mailbox@auma.co.jp

www.auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

Tel +65 6 4818750

www.auma.com.sg

AUMA Actuators Middle East W.L.L.

AE 15268 Salmabad 704

Tel +973 17877377

Fax +973 17877355

Naveen.Shetty@auma.com

PERFECT CONTROLS Ltd.

HK Tsuen Wan, Kowloon

Tel +852 2493 7726

Fax +852 2416 3763

joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd.

KR 153-702 Seoul

Tel +82 2 2624 3400

Fax +82 2 2624 3401

sichoi@actuatorbank.com

www.actuatorbank.com

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.

TH 10120 Yannawa Bangkok

Tel +66 2 2400656

Fax +66 2 2401095

sunnyvalves@inet.co.th

www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd.

TW Jhonghe City Taipei Hsien (235)

Tel +886 2 2225 1718

Fax +886 2 8228 1975

support@auma-taiwan.com.tw

www.auma-taiwan.com.tw

Austrália

BARRON GJM Pty. Ltd.

AU NSW 1570 Artarmon

Tel +61 294361088

Fax +61 294393413

info@barron.com.au www.barron.com.au

SG 569551 Singapore



AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O.Box 1362 D 79373 Muellheim Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

